

はじめに

この度はオプションブロア接続キットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
オプションブロア接続キットを追加することでバキュームの機能追加と吸引力の調整が可能になります。

ご注意

株式会社ミマキエンジニアリングの保証規定に定めるものを除き、本製品の使用または使用不能から生ずるいかなる損害（逸失利益、間接損害、特別損害またはその他の金銭的損害を含み、これらに限定しない）に関して一切の責任を負わないものとします。

また、株式会社ミマキエンジニアリングに損害の可能性について知らされていた場合も同様とします。
一例として、本製品を使用したメディア等の損失や、作成された物によって生じた間接的な損失等の責任負担もしないものとします。

本装置を使用したことによる金銭上の損害および逸失利益、または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

お願い

この取扱説明書は、内容について十分注意しておりますが、万が一不審な点などがありましたら、販売店または弊社営業所までご連絡ください。

この取扱説明書は、改良のため予告なく変更する場合があります。

使用上の警告・注意

● 異常が発生したら



- 万ー、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常事態が発生したら、すぐに電源スイッチをオフにして、その後必ずプラグをコンセントから抜いてください。異常事態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。煙が出なくなるのを確認してから、販売店または弊社営業所に修理をご依頼ください。
- お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

● バキュームの取り扱い



- バキュームの分解・改造は絶対に行わないでください。また、リリース弁（圧力調整弁）に触れたり、バキュームの排気口をふさがらないでください。吸着力の低下および、発熱や故障の原因となります。



- 低温環境下で本機を使用すると、まれにバキュームから甲高い音が発生することがありますが、故障ではありません。

JFX200 series をお使いの場合

バキュームの操作方法

メディアのセット方法につきましては本体取扱説明書 [2章 基本的な使い方]>[メディアをセットする]をご確認ください。

● バキュームの開始

操作パネルの[VACUUM]キーを押します。バキュームが開始されVACUUMランプが点灯します。

● バキュームの停止

バキューム動作中に再度[VACUUM]キーを押します。バキュームが停止してVACUUMランプが消灯します。

● 逆噴射

[VACUUM]キーを長押しすることでバキュームを逆噴射することができます。吸着しているメディアを取り外す場合にご利用ください。

吸着力の調整

オプションのバキュームユニットとオプションブローア接続キットが装備されている場合、吸着力の調整ができます。

1

操作パネルのローカル画面で[FUNCTION]キーを押します。

2

[▲][▼]キーで[セッテイ]を選択し、[ENTER]キーを押します。

3

[▲][▼]キーで[キュウチャク]を選択し、[ENTER]キーを押します。

4

設定値が表示されます。[▲][▼]キーで吸着力の設定値を選択し、[ENTER]キーを押します。

•設定値：ホスト・ヨワイ・ヒョウジュン・ツヨイ

JFX550/600-2513 をお使いの場合

バキュームの操作方法

メディアのセット方法につきましては本体取扱説明書 [2章 プリントしてみる]>[メディアをセットする]をご確認ください。

● バキュームの開始

タッチパネルの [QUICK MENU] から [バキューム] を選択します。バキュームが開始され、[バキューム] 項目右上のランプが点灯します。

● バキュームの停止

バキューム動作中に [QUICK MENU] の [バキューム] をタップします。バキュームが停止して [バキューム] 項目右上のランプが消灯します。



● ブロウの開始

[QUICK MENU] の [ブロウ] を選択します。ブロウが動作を開始すると、[ブロウ] 項目右上のランプが点灯します。
吸着しているメディアを取り外す場合にご利用ください。

● ブロウの停止

ブロウ動作中に [QUICK MENU] の [ブロウ] をタップします。ブロウが停止して [ブロウ] 項目右上のランプが消灯します。



吸着力の調整

オプションのブロウユニット接続キットが装備されている場合、吸着力の調整ができます。

1 タッチパネルの [設定 1] から [マシン動作]>[バキューム強さ] を選択します。

2 [レベル] 項目の (弱 / 標準 / 強) から強さを選択し、[設定] を押します。



・バキューム強さを変更した場合は、バキューム動作を一旦停止し、再度動作させてください。バキュームを立ち上げ直さないと、バキューム強さの変更が動作に反映されません。

