



クリーニング手順


- 1** ローカルモードになっていることを確認します。
リモートモード時は【REMOTE】キーを押します。




- 2** 【CLEANING】キーを押します。



- 3** 【▲】【▼】または【◀】【▶】キーで、クリーニングするヘッドを選択し、【ENTER】キーを押します。
[ヘッド1, 2] と、[ヘッド3, 4] のセットで選択します。



- 4** 【▲】【▼】キーで、クリーニング方法を選択します。



ノーマル	線の抜けがある場合に使用します
ソフト	線の曲がりがある場合に使用します
ハード	ノーマル、ソフトのクリーニングを実行しても作図不良が直らない場合に使用します

- 5** 【ENTER】キーを押します。
クリーニング動作を開始します。
動作の進行状況を下段LCDの2行目に*表示で知らせます。
クリーニング終了後、ローカルモードに戻ります。

