

円θ補正 調整手順

※作図させる位置までヘッドを移動させて **ORIGIN** を押します。

1

ローカルメニューの4ページ目を表示させる

[ローカル]	4 / 4
カットエリア	--->
ジグホセイ	--->
ツールチョウセイ	--->

2

F3 (+) を押して、
[ツールチョウセイ] を選ぶ

<ツールチョウセイ>	1 / 2
B カッターチョウセイ	>
C ローラーチョウセイ	>
エン θ ホセイ	>

3

F3 (+) を押して、
[エン θ ホセイ] を選ぶ

<エン θ ホセイ>	1 / 1
Bヘッド*	->
Cヘッド*	->

4

F1 (+) または **F2** (+) を押して、
設定するヘッドを選ぶ

<エン θ ホセイ>	1 / 4
R<5	+0.0° >
*5<R<10	+0.0° >
ジ ッコウ	->

5

PAGE (+) を押して、2 ページ目
を表示させる

<エン θ ホセイ>	2 / 4
10<R<20	+0.0° >
*20<R<50	+0.0° >
ジ ッコウ	->

6

F3 (+) を押して、テストパターンを作図する

7

テストパターンを確認して、調整する

- **F1** (+) **F1** (-) または **F2** (+) **F2** (-) を押して調整します。
設定値 : - 20° ~ + 20°
- *印のパターンをプロットします。
「 20 < R < 50 」の場合、R20の円をプロットします。

8

再度テストパターンを確認して、調整する

- **F1** (+) **F1** (-) または **F2** (+) **F2** (-) を押して調整します。

9

END を押して、調整した値を登録する

- 登録しないときは、**CE** を押します。