

円θ補正を有効にする

1

ローカルメニューの4ページ目を表示させる

- **PAGE+** を数回押します。

[ローカル]	4 / 4
リザ -フ	---->
リザ -フ	---->
ツールチョウセイ	---->

2

F3+ を押して、
[ツールチョウセイ] を選ぶ

<ツールチョウセイ>	1 / 2
B カッターチョウセイ	>
C ローラーチョウセイ	>
エン θ ホセイ	>

3

F3+ を押して、
[エン θ ホセイ] を選ぶ

<エン θ ホセイ>	1 / 1
Bヘッド	->
Cヘッド	->

4

F1+ または **F2+** を押して、
設定するヘッドを選ぶ

<エン θ ホセイ>	1 / 4
R<5	+0.0°>
5<R<10	+0.0°>
ジ ッコウ	->

5

PAGE+ を押して、4 ページ目
を表示させる

<エン θ ホセイ>	4 / 4
エンコθホセイ	△コウ>

6

F1+ を押して、
“ユウコウ” を選ぶ

<エン θ ホセイ>	4 / 4
エンコθホセイ	ユウコウ>

7

END を押す

- 設定した値が登録されます。
- 登録しないときは、**CE** を押します。