

ヒーターオフの時間を設定する

1 ローカルで **MODE CHANGE** キーを押して、プリントモードを選ぶ

<ローカル. 1> [#01]
/V\` ***mm

2 **FUNCTION** キーを押す

FUNCTION
セッテイ <ENT>

3 **ENTER** キーを押す

セッテイ
センタク : タイフ° 1

4 **▲ ▼** を押して、タイプ (1~4) を選び、**ENTER** キーを押す

5 **▲ ▼** を押して、[ヒーター] を選ぶ

[1]
ヒーター <ent>

6 **ENTER** キーを押す

[1] ヒーター
オンドセッテイ <ent>

7 **▼** を押して、[ジカンセッテイ] を選ぶ

[1] ヒーター
ジカンセッテイ <ent>

8 **ENTER** キーを押す

スタンバイ : OFF シンカン
10min : 7シ

9 **▲ ▼ ◀ ▶** を押して設定する
項目の選択: **◀ ▶** で選ぶ
時間の設定: **▲ ▼** で設定

スタンバイ : OFF シンカン
10min : 7シ

設定値: ナシ、0~90分
(10分単位)

10 **ENTER** キーを押す

11 終了するとき、**END** キーを数回押す
・ローカルに戻ります。