

ツール調整 - 偏芯調整

1

ローカルメニューの4ページ目を表示させる

- **(PAGE+)** を数回押します。

[ローカル]	4 / 4
カットエリア	- - - >
ジクホセイ	- - - >
ツールチョウセイ	- - - >

2

(F3+) を押して、
[ツールチョウセイ] を選ぶ

- C ヘッドがカッターになっている場合、3行目に[Cカッターチョウセイ]と表示されます。

<ツールチョウセイ>	1 / 2
B カッターチョウセイ	>
C ローラーチョウセイ	>
エン ホセイ	>

3

(F1+) または **(F2+)** を押す

- **(F1+)** : B ヘッドを選択
- **(F2+)** : C ヘッドを選択
- 偏芯調整の画面が表示されます。

<チョウセイ>	ヘンシン	1 / 3
A (ナガサ)	+00 .00	>
B	+00 .00	>
ジ ッコウ	-	>

4

ジョグキーを押して、作図する場所にヘッドを移動させる

5

(F3+) を押して、テストパターンを作図する

6

テストパターンを確認して、調整する

- **(F1+)** **(F1-)** または **(F2+)** **(F2-)** を押して調整します。
- A(ナガサ) : -4 ~ +4
B : -4 ~ +4

7

続けて他の調整をする場合は **(PAGE+)** を、
調整値を登録して終了するときは **(END)** を押す

- 他の調整をする場合は、**(PAGE+)** を押して、調整する画面を表示させます。
- 調整値を登録しないで終了したい場合は、**(CE)** を押します。