

# インクを充填する

1

メンテナンスメニューの[ヘッドメンテナンス]を選ぶ

- (1) ローカルモードで、**FUNCTION**キーを押す
- (2) **▲** **▼**を押して[メンテナンス]を選び、**ENTER**キーを押す
- (3) **▲** **▼**を押して[ヘッドメンテナンス]を選ぶ
- (4) **ENTER**キーを押す

2

**ENTER**キーを押す

- 自動的にインク充填を開始します。
- インク充填が終わると、右の表示に戻ります。

ENTER



インク シュウテン チュウ  
00:00



ヘッドメンテナンス  
インク ジュウテン <ent>

3

終了するとき、**END**キーを数回押す