


# インク充填手順

- 1** ローカルモードになっていることを確認し、【FUNCTION】キーで「メンテナンス」を選択後、【ENTER】キーを押します。  
リモートモード時は【REMOTE】キーを押します。



- 2** 【▼】キーで、「ヘッド メンテナンス」を選択し、【ENTER】キーを押します。



- 3** 【ENTER】キーを押し、【▲】【▼】【◀】【▶】キーで、洗浄するヘッドを選択後、【ENTER】キーを押します。  
[ヘッド 1, 2] と、[ヘッド 3, 4] のセットで選択します。

