










ヒーターオフの時間を設定する

- 1** ローカルモードで、
FUNCTION キーを押す  FUNCTION
セッテイ <ENT>
- 2** **ENTER** キーを押す  セッテイ
センタク : タイプ1
- 3** **▲▼** を押して、タイプ
(1~4) を選択する 
- 4** **ENTER** キーを押す  [1]
メテ` ィア ホセイ <ent>
- 5** **▲▼** を押して、
[ヒーター] を選択する  [1]
ヒーター <ent>
- 6** **ENTER** キーを 2 回押す  PRE PRT AFT
25 °C 25 °C 35 °C
・ヒーターの温度設定画面が表示され
ます。
- 7** **▲▼◀▶** を押して、
各ヒーター温度を設定する 
ヒーターの選択 : **◀▶** で選ぶ
温度の設定 : **▲▼** で設定
設定温度 : 20 ~ 50 °C
- 8** **ENTER** キーを押す  [1] ヒーター
オント` セッテイ <ent>
- 9** **▼** を押して、
[ジカンセッテイ] を選択する  [1] ヒーター
ジ`カン セッテイ <ent>

10

ENTER キーを押す



スタンバイ : OFFジカン
10min : 7シ

11

▲ ▼ ◀ ▶ を押して
設定する

項目の選択 : **◀ ▶** で選ぶ
時間の設定 : **▲ ▼** で設定

スタンバイ : OFFジカン
10min : 7シ

設定値 : ナシ、0 ~ 90 分
(10 分単位)

12

ENTER キーを押す

13

終了するとき、**END** キーを数回押す

- ・ ローカルモードに戻ります。