

# ツール調整 - オフセット調整

1

ローカルメニューの4ページ目を表示させる

- (PAGE+) を数回押します。

[ローカル]	4 / 4
カットエリア	- - - >
ジクホセイ	- - - >
ツールチョウセイ	- - - >

2

(F3+) を押して、  
[ツールチョウセイ] を選ぶ

- C ヘッドがカッターになっている場合、3行目に [C カッターチョウセイ] と表示されます。

<ツールチョウセイ>	1 / 2
B カッターチョウセイ	>
C ローラーチョウセイ	>
エン ホセイ	>

3

(F1+) または (F2+) を押す

- (F1+) : B ヘッドを選択
- (F2+) : C ヘッドを選択

<チョウセイ>	ヘンシン	1 / 3
A (ナガ サ)	+00 .00 >	
B	+00 .00 >	
ジ ッコウ	- >	

4

(PAGE+) を押して、  
3 ページ目を表示させる

- オフセット調整の画面が表示されません。
- 手順3で、ローラーがセットされているヘッドを選択した場合、2行目と3行目にそれぞれ [ローラー X][ローラー Y] と表示されます。

<チョウセイ>	オフセット	3 / 3
カッターX	+36 .40 >	
カッターY	+45 .40 >	
ジ ッコウ	- >	

5

ジョグキーを押して、作図する場所にヘッドを移動させる

6

(F3+) を押して、テストパターンを作図する

7

テストパターンを確認して、調整する

- (F1+) (F1-) または (F2+) (F2-) を押して調整します。  
カッター X(ローラー X) : 33.0 ~ 41.0 (33.0 ~ 41.0)  
カッター Y(ローラー Y) : 41.0 ~ 49.0 (86.0 ~ 94.0)
- 詳細は、ページ下部の「オフセット調整の調整方法」を参照して調整ください。

8

続けて他の調整をする場合は (PAGE+) を、  
調整値を登録して終了するときは (END) を押す

- 他の調整をする場合は、(PAGE+) を押して、調整する画面を表示させます。
- 調整値を登録しないで終了したい場合は、(CE) を押します。