

優先順位の設定

- ローカルで **(MODE CHANGE)** キーを押して、プリントモードを選ぶ
〈ローカル. 1〉 [#01]
ハハ° ***mm
- (FUNCTION)** キーを押す
FUNCTION
セッテイ <ENT>
- (ENTER)** キーを押す
セッテイ
センタク : タイフ° 1
- (▲) (▼)** を押して、タイプ (1~4) を選び、**(ENTER)** キーを押す
- (▲) (▼)** を押して、**[ユウセンジュンイ]** を選ぶ
[1]
ユウセンジュンイ <ent>
- (ENTER)** キーを押す
[1] ユウセンジュンイ
セッテイ : スベテパネル
- (▲) (▼)** を押して、設定値を選ぶ
[1] ユウセンジュンイ
セッテイ : コベツセッテイ
 - ・設定値：コベツセッテイ / スベテホスト / スベテパネル
 - ・[コベツセッテイ] を選んだ場合は手順 8 へ、[スベテホスト] または [スベテパネル] を選んだ場合は、**(ENTER)** キーを押してから手順 12 へ進んでください。
- (FUNCTION)** キーを押す
[1] ユウセンジュンイ
メディアホセイ : **ホ**スト
 - ・メディア補正の設定画面が表示されます。
- (ENTER)** キーを押す
 - ・**(◀) (▶)** を押しても項目の移動ができます。ただし、**(ENTER)** キーを押さないと設定値は確定されません。
- 次にヒーターの設定画面が表示されます。
(▲) (▼) を押して、“ホスト” または “パネル” を選ぶ
[1] ユウセン ジュンイ
ヒーター : **パ**ネル
- 手順 9、10 と同様の操作をして、他の項目も設定する
- 終了するとき、**(END)** キーを数回押す