

優先順位の設定

1

ローカルモードで、
FUNCTION キーを押す

FUNCTION


FUNCTION
セッテイ <ENT>

2

ENTER キーを押す

ENTER


セッテイ
センタク : タイフ1

3

▲ **▼** を押して、タイプ (1~4) を選び、
ENTER キーを押す

4

▲ **▼** を押して、
[ユウセンジュンイ] を選ぶ




[1]
ユウセンジュンイ <ent>

5

ENTER キーを押す

ENTER


[1]ユウセンジュンイ
セッテイ : **■**ベテパネル

6

▲ **▼** を押して、
設定値を選ぶ




[1]ユウセンジュンイ
セッテイ : **E**ベツセッテイ

- ・ 設定値 : コベツセッテイ / スベテホスト / スベテパネル
- ・ [コベツセッテイ] を選んだ場合は手順 7 へ、[スベテホスト] または [スベテパネル] を選んだ場合は、**ENTER** キーを押してから手順 11 へ進んでください。

7

FUNCTION キーを押す

ENTER


[1]ユウセンジュンイ
メテ ィア ホセイ : **■**スト

- ・ メディア補正の設定画面が表示されます。

8

▲ **▼** を押して、“ホスト”
または“パネル”を選ぶ




[1]ユウセンジュンイ
メテ ィア ホセイ : **■**パネル

9

ENTER キーを押す

ENTER


- ・ **◀** **▶** を押しても項目の移動ができます。ただし、**ENTER** キーを押さないと設定値は確定されません。

10

終了するとき、**END** キーを数回押す