

## ツール調整 - 調整

1

ローカルメニューの4ページ目を表示させる

- (PAGE+) を数回押します。

|          |         |
|----------|---------|
| [ローカル]   | 4 / 4   |
| カットエリア   | - - - > |
| ジクホセイ    | - - - > |
| ツールチョウセイ | - - - > |

2

(F3+) を押して、  
[ツールチョウセイ] を選ぶ

- C ヘッドがカッターになっている場合、3行目に[Cカッターチョウセイ]と表示されます。

|             |       |
|-------------|-------|
| <ツールチョウセイ>  | 1 / 2 |
| B カッターチョウセイ | >     |
| C ローラーチョウセイ | >     |
| エン ホセイ      | >     |

3

(F1+) または (F2+) を押す

- (F1+) : B ヘッドを選択
- (F2+) : C ヘッドを選択

|         |         |       |
|---------|---------|-------|
| <チョウセイ> | ヘンシン    | 1 / 3 |
| A (ナカサ) | +00 .00 | >     |
| B       | +00 .00 | >     |
| ジ ッコウ   | -       | >     |

4

(PAGE+) を押して、2ページ目を表示させる

- 角度調整の画面が表示されます。
- 手順3で、ローラーがセットされているヘッドを選択した場合、2行目に[ローラー]と表示されます。

|          |         |
|----------|---------|
| <チョウセイ>  | 2 / 3   |
| カッター     | +0000 > |
| パターン No. | 1 >     |
| ジ ッコウ    | - >     |

5

ジョグキーを押して、作図する場所にヘッドを移動させる

6

(F3+) を押して、テストパターンを作図する

7

テストパターンを確認して、調整する

- (F1+) (F1-) を押して調整します。  
設定値 : - 4500 ~ + 4500

8

続けて他の調整をする場合は (PAGE+) を、  
調整値を登録して終了するときは (END) を押す

- 他の調整をする場合は、(PAGE+) を押して、調整する画面を表示させます。
- 調整値を登録しないで終了したい場合は、(CE) を押します。