

スタート/エンド補正 調整手順

1

ローカルメニューの1ページ目を表示させる

(PAGE+) を数回押します。

[ローカル]	1 / 4
ツールセンタク	---->
カットジ ヨウケン	---->
テストカット	---->

2

(F2+) を押して、
[カットジヨウケン] を選ぶ

[ローカル]	1 / 4
ツールセンタク	---->
カットジ ヨウケン	---->
テストカット	---->

3

(PAGE+) を押して、
2ページを表示させる

[カッター2]	1 / 4
スピード	50cm/s>
プレス	900g>
カソクド	0.3G>

4

(F1+) を押して、
を押して、スタートホセイを調整します。

(F2+)

を押して、エンドホセイを調整します。

[カッター2]	2 / 4
スタートホセイ	0.05mm>
エンドホセイ	0.05mm>
アップカクド	30°>

5

設定が終わったら、**(END)** を押す

- 設定した値が登録されます。
- 登録しないときは、**(CE)** を押します。