

# カラーインクジェットプリンタ **T5300P=1800**

**IANU** 

## FWバージョンアップデータ for TS300P使用手順書

株式会社 ミマキエンジニアリング URL: http://Japan.mimaki.com/

D203250-10

Т

									 Rev	
機種 ⊺	rs300P	日付	9/22/2017	改訂日				備考		
	FW バージョンアップデーター for TS300P使用手順書								1.0	)

```
□ 作業手順
```

#### Step 0. TS300Pバージョンアップの流れ

- (1) ご利用中いただいているプリンタのF/Wバージョンの確認
- (2) 弊社Webより[FW バージョンアップデーター for TS300P]ダウンロードツールのダウンロード
- (3) [FW バージョンアップデーター for TS300P]インストーラー のダウンロード
- (4) [FW バージョンアップデーター for TS300P]の インストール
- (5) [FW バージョンアップデーター for TS300P]を 使用して、ご利用中のプリンタのF/Wをバージョンアップ

#### Step 1. TS300Pバージョンアップの流れ

- (1) プリンタの電源を入れ、ローカル画面で[FUNC1] キーを押します。
- (2) [V]キーを4回押し、『情報』を選択し[ENTER]キー を押します。



(4) 赤枠内に表示されているバージョンを確認します。 赤枠部のバージョンが、下記の場合は、バージョンアップ をお願いします。 TS300P: 1.20以上3.40未満



情報						
使用状況	>					
バージョン	>					
リスト	>					
インク交換レポート	>	ENTER				
エラー履歴	>					



								Rov			
機種	TS300P	日付	9/22/2017	改訂日				備考		nev.	•
FW バージョンアップデーター for TS300P使用手順書								1.0	)		



## Step 2. [FW バージョンアップデーター for TS300P]ダウンロードツールのダウンロード

 (1) 下記、Webサイトリンクより[FW バージョンアップデーター] のインストーラーをダウンロードするための ダウンロードツールを入手します。

#### 日本語版

http://japan.mimaki.com/product/inkjet/textile/ts300p-1800/download-driver.html

#### 英語版

http://mimaki.com/product/inkjet/textile/ts300p-1800/download-driver.html

ダウンロードツールサイズ:約330KB

(t)		
FW_VersionUpdater_xx_Insta	ller.exeをダウンロードします。	
ダウンロードには、約80MBの空:	警容量が必要です。	<b>ダウンロード</b> キャンセル
プロキシ設定		終7



#### Step 3. [FW バージョンアップデーター for TS300P]インストーラーのダウンロード

 (1) ダウンロードツールをダブルクリックし、[ダウンロード] ボタンをクリックします。インストーラーがダウンロード されます。
 \*通常は、「ダウンロード]フォルダーへ保存されます。

(2)「ソフトウェアのダウンロードが終了しました。」が表示されたら、[OK]ボタン押します。

Been see the second sec								Rov	Rev		
機種	TS300P	日付	9/22/2017	改訂日				備考		nev.	
FW バージョンアップデーター for TS300P-1800使用手順書								1.0	)		





拐 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Set	up 🗖 🗖 💌
Welcome to Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Setup	
This wizard will guide you through the installation process.	
	Next > Cancel

份 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Setup	
License Terms	
Be sure to carefully read and understand all the rights and restrictions describ license terms. You must accept the license terms before you can install the so	oed in the oftware.
MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS MICROSOFT VISUAL C++ 2008 RUINTIME LIBRARIES (X86, IA64 AND X64), S PACK 1 These license terms are an agreement between Microsoft Corporation (or ba where you live, one of its affiliates) and you. Please read them. They apply software named above, which includes the media on which you received it, if terms also apply to any Microsoft - updates.	SERVICE sed on to the fany. The
Press the Page Down key to see more text.	Print
✓ I have read and accept the license terms.	Cancel

### Step 4[FW バージョンアップデーター for TS300P]のインストール

 (1) [FW\_VersionUpdater\_for\_TS300P[x.xx]series\_installer.exe] をダブルクリックをしインストーラを起動し、インストール を実行します。





[Microsft Visual C++2008 Redistributable setup]が 表示されることがあります。 表示される手順に沿ってインストールをお願いします。

#### 表示に沿って実行してください。

R								Rov		
機種	TS300P	日付	9/22/2017	改訂日				備考		nev.
FW バージョンアップデーター for TS300P使用手順書								1.0		







👸 Mimaki I	Firmware Updater - InstallShield Wizard
インストール	↓先のフォルダ
このフォル ンストール	レダにインストールする場合は、「次へ」をクリックしてください。別のフォルダにイ ルする場合は、「変更」をクリックします。
Ø	Mimaki Firmware Updater のインストール先: C:¥MimakiFWUPDATE_TS300P¥ 変更( <u>C</u> )
InstallShield -	< 戻る( <u>B</u> ) 次へ(N) > キャンセル

表示に沿って実行してください。

(2) 使用許諾契約書の内容を確認してください。 [使用許諾契約の条項に同意します。]を選択し[次へ]を クリックします。

(3) インストール先のフォルダを指定し[次へ]をクリックします。

Π

Real Provide America Am							Rov				
機種	TS300P	日付	9/22/2017	改訂日				備考		nev.	
	FW バー	-ジョン	アップデー	-ター fc	or TS300P僚	吏用手順	書			1.0	)

#### □ 作業手順



(4) [インストール]をクリックします。



(5) インストールが始まります。





(6) [完了]をクリックしてください。

(7) [はい]をクリックしパソコンを再起動してください。

								Rov			
機種	TS300P	日付	9/22/2017	改訂日				備考		nev.	
FW バージョンアップデーター for TS300P使用手順書							1.0				



ファームウェアアップデートを開始します。

- Step 5. [FW バージョンアップデーター for TS300P]を使用して、ご利用中の プリンタのF/Wをバージョンアップ
- ディスクトップに表示されている[FW バージョンアップ データー TS300P]のアイコンを ダブルクリックし、アップデーターを起動します。

(2) [次へ]を押し、プリンタのFWのバージョンアップを開始します。手順に沿って実行してください。



手順通りに実施しないと、プリンタが動作しな くなる可能性がありますのでご注意ください。

(3) 使用許諾契約書を必ずお読みいただき、①[同意します]
 を選択したのち、②[次へ]を押します。
 \*[次へ]を押すと本契約に同意したことになります。

- (4) プリンタ操作パネル①[END/POWER]キーを押し、表示に 沿って②[ENTER]キーを押して電源を切ります。
- (5) PC画面の[次へ]を押します。
- (6) プリンタの主電源①[INLET1]を切ります。 電源が完全に切れるまで5秒お待ちください。
- (7) PC画面の[次へ]を押します。



(注意事項) 1. 手順に従って特性しなかった場合、プルクに重大な障害が発生します。必ず面面の指示、手順に従ってださい。

2 RIPねどブリンタと接続するプログラムは終了させてください。終了しない場合、正常に動作しない可能性があります。

	<ul> <li>ロション・</li> <li>ロション・</li> <li>ロション・</li> <li>ロション・</li> <li>ロション・</li> <li>ロシン・</li> <li>ロシン・</li></ul>		HYF#刷 ・ 2 からが特けないのでBookPoweRikキー(の)を表得いたな後、(BintErik)+(の)を使いてかいらのな ※ Pro 2 からのの表示が明れてたと経確UT くどない ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
ľ		_	展る 20人 キャンセル	













ルームウェアアップデート	
1.使用許諾契約	
2準備1)	
(3.準備(2)	
14.3期(間(3)	
05.運輸(4)	プリンタから情報を取得しています。
06300005)	
07.滞留(6)	
18.プリンタ情報の確認	
19.ブリンタ情報の取得	
10.ファームウェア情報の表示	注意事項]
11.ブリンタの操作動内(1)	更新処理が完了するまで、プリンタの電源は絶対に切らないでください。
12ブリンクの操作案内(2)	
13.ブルクの操作案内(3)	
14.ブリンタの操作術内(4)	
15.ブリンタのモード確認	

 (8) FWをバージョンアップするMimaki製プリンタ1台と USB2.0ケーブルでコンピュータと接続します。 接続後、「次へ」を押します。



2台以上つなぐとエラーメッセージが表示され、FW のバージョンアップができません。



USBケーブルはアップデートが完了するまで 抜かないでください。

- (9) プリンタの主電源①[INLET1]を入れます。
- (10) PC画面の[次へ]を押します。

- (11) プリンタ操作パネルの①[END/POWER]キーを押し、電源 を入れます。
- (12) PC画面の[次へ]を押します。

- (13) プリンタに①メディアをセットし、②[<]ジョグキーを 押します。
   ③[FUNC3]を押し、Remoteにします。
- (14) PC画面の[次へ]を押します。

プリンタの情報を自動的に取得します。

									Rov	
機種 TS3	800P	日付	9/22/2017	改訂日				備考	nev	•
F١	W バー	-ジョン	アップデー	-ター fe	or TS300P-	-1800使用	手順	書	1.(	)











プリンタ情報の取得が終了すると、次に設定情報を 自動的に取得します。

\*FWのバージョンアップの必要がない場合には、以下が 表示されます。[完了]を押して終了します。



- (15) FWのバージョンアップが必要な場合、画面にFWの バージョンが表示されます。
   FWバージョンが表示されていることを確認します。
- (16) PC画面の[次へ]を押します。
- (17) プリンタ操作パネル①[END/POWER]キーを押し、表示に 沿って②[ENTER]キーを押して電源を切ります。
- (18) PC画面の[次へ]を押します。

- (19) プリンタの主電源①[INLET1]を切ります。 電源が完全に切れるまで5秒お待ちください。
- (20) PC画面の[次へ]を押します。

- (21) プリンタの主電源①[INLET1]を入れます。
- (22) PC画面の[次へ]を押します。

									Rev.
機種	TS300P	日付	9/22/2017	改訂日				備考	
	FW バー	-ジョン	アップデー	-ター fo	or TS300P1	使用手順	書		1.0





アームなアクライド     ・      ・     ・       ・       ・       ・       ・       ・       ・       ・       ・       ・       ・       ・       ・       ・       ・       ・       ・       ・        ・        ・        ・        ・         ・         ・	<ul> <li>「次へ川切とを押すと プレカはファームウェアを送信します。 ファームウェアの送信時間:約2分 [注意単項]</li> <li>1 注意を下する、プレカの海島(ホルでアウブ・トが完了したことを確認するまでは、プレカの爆発を からいくべんだい)</li> <li>2 ファームウェアを送信しても、活品(なんの売りが下かいSMT START+からまた)に場合は、ファー ムウェアをプレフルに送信でそくいません。プレクルの特殊を確認して、もう一度やり追してくただい。</li> </ul>
19.プリンタの操作部内(1)	
20.ブリンタの操作案内(2)	
21.プリンタの操作的内(3)	
22.ブリンタの操作案内(4)	





(23) プリンタ操作パネル①[END/POWER]キーを1秒押し、離してからすぐに②[ENTER]キーを7秒押します。

(24) [次へ]を押します。

- (25) プリンタの液晶パネルに表示されている画面を確認し、 表示内容Aを選択します。
- (26) [次へ]を押します。



表示がBの場合、FWを上げる為のモードが正しく 起動されていません。もう一度手順に沿ってプリンタ を再起動してください。Step5 (17) まで戻ります。

(27) 注意事項を確認し、[次へ]を押します。



プリンタの液晶パネルでアップデートが完了 したことを確認するまでは、プリンタの電源を 切らないでください。 USBケーブルをアップデートが完了したことを 確認するまで抜かないでください。

コンピュータよりFWが送信されます。



更新処理が完了するまで、プリンターの電源は 絶対に切らないでください。

FWが送信された後、バージョンアップが自動的に始まります。













- (28) プリンタ液晶パネルの表示を確認し、表示内容を AまたはBから選択します。
- (29) [次へ]を押します。
   A: Step5 (30)へ進み、Step.5-(37)まで実施してください。
   B: Step5 (38)へ

Aを選択した場合

- (30) プリンタ操作パネル①[END/POWER]キーを押し 電源を切ります。
- (31) [次へ]を押します。

- (32) プリンタの主電源を切ります。 電源が完全に切れるまで5秒お待ちください。
- (33) [次へ]を押します。

- (34) プリンタの主電源①[INLET1]を入れます。
- (35) [次へ]を押します。

- (36) プリンタ操作パネル①[END/POWER]キーを押し 電源を入れます。
- (37) [次へ]を押します。 \*Step5 (40)へ

								Rov	
機種 TS300P	日付	9/22/2017	改訂日				備考	nev.	
FW /	ヾージョン	<b>・</b> アップデ-	-ター fc	or TS300使	用手順書	I		1.0	)









ファームウェアアップデート		
09.75291998004299		
10.77~ムウエア情報の表示	[プリンタ情報]	
11.プリンタの操作部内(1)		
12.ブリンクの操作案内(2)	プリンタモデル 名	
13.ブリンクの操作期内(3)		
14.プリンクの操作部内(4)	ファームウェアパージョン	
15.ブリンクのモード確認		
16.ファームウェアの更新案内		
17.ファームウェアの更新	これでファームウェアの更新作業は完了です。 ありがとうございました	
18.7ァームウェアの更新確認	wys-c/cc+00/c.	
19.7ァームウェアの更新能内		
20.ファームウェアの更新	[注意事項] リモート	
21.プリンタの操作案内	1、フリン気液晶パネルのキー名材が悪く表示されている場合(石図)、フリン 反操作パネルの「FUNC3」キーを押してください。	reat
22.プリンク情報の取得	30'/40'	30°/35° 4
23完7		

- (38) プリンタ操作パネル①[ENTER]キーを押してください。
- (39) PC画面の[次へ]を押します。

FWのバージョンアップが始まります。

- (40) メディア検出をしてプリンタをリモート状態にします。
- (41) PC画面の[次へ]を押します。

- (42) 左の画面①②が表示され、バージョンアップが終了しました。
   画面には設定により、2種類ありますが、どちらかが表示 されていれば問題ありません。
   [完了]を押します。
- (43) 再度、Step1の方法で本体側のFWがPC画面に表示される FWバージョンと同じであることを確認します。 同じであれば終了です。

ありがとうございました。 \*PC画面のバージョンが本体バージョンと異なる場合には、 再度Step5-(1)より行います。

Π

									Rov	,
機種	TS300P	日付	9/22/2017	改訂日				備考	nev.	•
	FW バー	-ジョン	アップデー	-ター fc	or TS300P僚	吏用手順著	ŧ		1.0	)

□ 警告一覧



#### FWダウンロード時の警告

(1) インターネット接続を確認し、ダウンロードから やり直してください。





(1) 保存先を変更してください。



FWバーションアップ時の警告[W001]

(1) プリンタを[リモート]状態にし、再度実行してください。





[W004] プリンタの準備ができていません。プリンタを[リモート]状

▲ 態にしてください。



(1) プリンタをコンピュータにつなぎ再度実行してください。



FWバーションアップ時の警告[W003]

(1) プリンタを1台のみ接続し、再度実行してください。



×

ОК

Т

									Rov	
機種	TS300P	日付	9/22/2017	改訂日				備考	nev.	
	FW バー	-ジョン	アップデー	-ター fc	or TS300P∮	吏用手順著	ŧ		1.0	)

□ エラ一覧



## FWバージョンアップデートエラー[E001]

- (1) マシンの状態を確認し再度実行してください。
- (2) Step5(1)から再度やり直してください。
- (3) サービスコールをしてください。





- (1) マシンの状態を確認し再度実行してください。
- (2) Step5(1)から再度やり直してください。
- (3) サービスコールをしてください。





## FWバージョンアップデートエラー[E004]

- (1) マシンの状態を確認し再度実行してください。
- (2) Step5(1)から再度やり直してください。
- (3) サービスコールをしてください。







## FWバージョンアップデートエラー[E005]

- (1) マシンの状態を確認し再度実行してください。
- (2) Step5(1)から再度やり直してください。
- (3) サービスコールをしてください。





- (1) マシンの状態を確認し再度実行してください。
- (2) Step5(1)から再度やり直してください。
- (3) サービスコールをしてください。















- (1) マシンの状態を確認し再度実行してください。
- (2) Step5(1)から再度やり直してください。
- (3) サービスコールをしてください。







## FWバージョンアップデートエラー[E010]

- (1) マシンの状態を確認し再度実行してください。
- (2) Step5(1)から再度やり直してください。
- (3) サービスコールをしてください。





- (1) マシンの状態を確認し再度実行してください。
- (2) Step5(1)から再度やり直してください。
- (3) サービスコールをしてください。



П

								Rov
機種 TS300P	日付	9/22/2017	改訂日				備考	nev.
FW / ۱۲-	ージョン	゙アップデー	-ター fc	or TS300P偵	吏用手順著	書		1.0

□ エラ一覧





- (1) マシンの状態を確認し再度実行してください。
- (2) Step5(1)から再度やり直してください。
- (3) サービスコールをしてください。



8
(E013] パラメーターの取得中にエラーが発生しました。プリンタを再 起動し、印刷準備を整え、プリンタ操作パネルの「REMOTE」ボタン を押してください。
はいを選択すると、パラメーターの取得を再度実行します。 いいえを選択すると"ファームウェア情報の表示"に戻ります。
(まい(Y) しいえ(N)

## FWバージョンアップデートエラー[E013]

- (1) マシンの状態を確認し再度実行してください。
- (2) Step5-1から再度やり直してください。
- (3) サービスコールをしてください





## **TS300P-1800** FWバージョンアップデータfor TS300P使用手順書

2017年10月

発行者 株式会社ミマキエンジニアリング 発行所 株式会社ミマキエンジニアリング 〒389-0512 長野県東御市滋野乙2182-3