

ソフトウェア RIP

ラスターリンクプロI

リファレンスガイド

UJF-605C/605R 編 JF-1631 編

カラーインクジェットプリンタ"UJF-605C/605R", "JF-1631"用の Raster Link Pro II の機能について説明し ています。



Version 1.20 D201550

マニュアルの種類と使い方

本装置には、次の説明書が付属しています。



次の事に関して説明をしています。

- Raster Link Pro II をインストールするためのPC (Windows 2000、Windows XP)の設定
- クライアントPC へのプリンタドライバーのイン ストールと設定方法

リファレンスガイド

プリンタ共通編と各プリンタ編に分かれて機能およ び操作方法など、Raster Link Pro Ⅱを使用してい く上で必要な設定項目について説明しています。 お使いのプリンタに合わせたリファレンスガイドを お読みください。

今読んでいる 取扱説明書で す。

ご注意

- 本書の一部、または全部を無断で記載したり、複写することは固くお断りいたします。
- 本書の内容に関しまして、将来予告無しに変更することがあります。
- 本ソフトウェアの改良変更等により、仕様面において本書の記載事項とが一部異なる場合があります。ご了 承ください。
- 本ソフトウェアを他のディスクにコピーしたり(バックアップを目的とする場合を除く)、実行する以外の目的でメモリにロードすることを固く禁じます。
- 株式会社ミマキエンジニアリングの保証規定に定めるものを除き、本製品の使用または使用不能から生ずるいかなる損害(逸失利益、間接損害、特別損害またはその他の金銭的損害を含み、これらに限定しない)に関して一切の責任を負わないものとします。また、株式会社ミマキエンジニアリングに損害の可能性について知らされていた場合も同様とします。一例として、本製品を使用してのメディア(ワーク)等の損失、メディアを使用して作成された物によって生じた間接的な損失等の責任負担もしないものとします。

Adobe、Adobe ロゴ、Photoshop、Illustrator および PostScript は、アドビシステムズ社の商標です。 Apple、Macintosh、Power Macintosh、Mac OS、Mac OSX は、Apple Computer, Inc, の登録商標です。 Microsoft、Windows、Windows 2000、Windows XP は、Microsoft Corporationの米国ならびにその他の 国での登録商標または商標です。

PC MACLAN は Miramar Systems, Inc. の米国における登録商標です。

その他、本書に記載されている会社名、および商品名は、各社の商標または登録商標です。

この取扱説明書について

本書は、UV Inkjet Printer "UJF-605C"、"UJF-605R"に作図するための"Raster Link Pro II"の取り扱いについて説明しています。

<u>本文中の表記について</u>

メニューに表示される項目は、"フルカラー"のように""で囲っています。 ダイアログに表示されているボタンは、
設定終了のように
のように

マークについて

(重要!) 操作を行う上で、注意する点を説明しています。

知っていると便利な事について説明しています。



(PP

関連した内容の参照ページを示しています。

<u>用語について</u>

- ジョブ: Raster Link Pro II が取り扱う印刷ファイルのことを"ジョブ"と称します。 Adobe Illustrator などのアプリケーションソフトウェアから出力した各種フォーマットの 入力データを Raster Link Pro II にスプールすると Raster Link Pro II に登録され、ジョブ になります。
- 幅: Raster Link Pro II の設定画面で表示する "幅"とは、プリンタのヘッドが動く方向(Y 方向)を指します。
- 送り: Raster Link Pro II の設定画面で表示する "送り"とは、プリンタのテーブルが動く方向 (X 方向)を指します。

目 次
マニュアルの種類と使い方 2
ご注意
この取扱説明書について
本文中の表記について
用語について
ジョブの編集
画像編集
サムネイルリスト
レイアウトプレビュー
画像を拡入/縮小9る(スケール)
印刷データの向きを変えて印刷(回転)15 ミラー印刷(ミラー)
ミノーロ刷(ミノー)
マワスで自田な位置に配置
印刷データを複数印刷(コピー)19 コピー間隔
余白指定
トリミング印刷(トリミング)
カットラインを印刷する(カットライン)23 印刷時に位置合わせをする(トンボ : UJF-605C)24 トンボの位置を取得する24 トンボを基準位置に配置する25
パネリング印刷(パネリング) 26
複数のジョブを一度に印刷する (グループ化)

ゲループ	化)	28
	面付け 合成	28 28
面付(+の指定方法	29
	"ジョブ一覧"上で面付けする ジョブの編集中に面付けするジョブを追加する	29 31

	面付けの解除	33
	面付けジョブ編集中の面付け解除	34
	面付けに固有の機能(配置 - 整列)	35
	画像を整列する(画像が複数ある場合) 画像を整列する(画像が1つの場合)	35 36
	合成の指定方法	37
	合成した複数ジョブの出力順設定	38
	合成に固有の機能	39
	画像を重ね合わせる(整列)	39
+ -	— 編集	41
// //		T I 41
	カラーマッチングの設定を行う	41
	カフー調査を編集する	43
	カフー調整セットを作成する	44
	カフー調整セットを削除する	45
	カラー調整セットを更新する	45
		46
	全てのインク濃度を調整するイラスト部分、イメージ部分のインク濃度を調整する	46 47
	より詳細にカラー調整をするには (インクカーブ)	48
	バージョン 1.0、2.0 のデバイスプロファイル	48 49
	インクカーブを調整する	50
	キーボードによるインクカーブの設定	53
	K-CMY 比率調整	55
左 四.		г 0
包直	畏	50
	色置換の方法	56
	スポットカラー名に対して色置換する	56 57
	びMIN に対して巴直換する	57 57
	CMYK どれか1 色を複数のインクへ色置換する	57
	自動特色版合成と組み合わせる	58
	自動特色版合成: 特色領域が "有効画素"の場合 自動特色版合成: 特色領域が "画像全体"の場合	58 58
		58
		59
	巴直揆可能な画隊の余仟スポットカラーの作成	59 59
	色置換画面	62
	ーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	62
	グラデーション	63
	単色	64

色置換セットの作成	i
色置換セットの更新	i
色置換セットの選択	1
色置換セットの削除	!
スポットカラー・CMYK カラーの置換68	}
置換する元の色を指定	}
置換後のインク情報の作成))
表示の切り替え	J
置換情報一覧)
グラデーション置換をするには72	,
色置換できるグラデーションの制約	2
単色の置換	ł
原稿の色を取得する(色取得)	j
色取得の流れ	ò
クリアコートを色置換で使うには	J
特色調整	J
ハイライト部を特色で強調する80	J
特色版を自動的に作成する(自動特色版合成)82	,
自動特色版合成例	}
クリア版を自動的に作成する84	ļ
自動クリア版合成例 85)
インクリミットを編集する8[i
特色調整セットを作成する) 7
特色調整セットを更新する	
イ ングカーフを調整 9 る 80	j
印刷条件の編集	l
プロファイルの絞込み表示9(J
[印刷モード]サブメニュー 91	
[プロファイル情報] サブメニュー	ļ
作図領域の編集	j
[作図領域]メニュー	İ
プリントエリアビュー	1
[有効作図範囲]サブメニュー 99	I
UJF-605C、JF-1631	•
[原点]サブメニュー(UJF-605C, JF-1631)103	}
キーボードによる原点の移動104	ļ

[配置方法]サブメニュー(UJF-605C, JF-1631)
作図領域定義ファイルの登録107
作図領域定義ファイルを作成する107 作図領域定義ファイルの更新107
作図領域定義ファイルの選択108
作図領域定義ファイルの削除108
複数ページのジョブ109
メインウィンドウについて109
"ジョブエディタ"について109
ジョブの編集(画像編集)110
出力ページの決定
条件管理について
[ホットフォルダ]サブメニュー115
[画像編集] サブメニュー
[カラー編集]サブメニュー
[印刷条件]サブメニュー
[作図領域]サブメニュー
条件管理ウィンドウを表示する118
条件セットの新規作成118
条件の設定値を変更する119
条件をジョブに適用する121
[ホットフォルダ] サブメニュー
ホットフォルダとプリンタドライバの作成
プリンタステータス表示機能127
出力ポートが IEEE1394 の場合127
"一般"情報
出力ポートが IEEE1394 以外の場合129
"インク"情報129
索引

ジョブの編集

ジョブの編集方法を説明します。

ジョブを編集するには、"ジョブエディタ"を開きます。"ジョブエディタ"の開き方は、リファレン スガイドプリンタ共通編をご覧ください。

画像編集

画像の大きさ、出力位置などを指定します。

画像編集画面



<u>サムネイルリスト</u>

編集対象のジョブをサムネイル画像で一覧表示します。 画像編集を行っても、サムネイルの画像は更新しません。

画像をクリックすることで、選択ジョブを切り替えることができます。 Ctrl キーを押しながらジョブをクリックすると、複数ジョブを選択できます。 ジョブ以外の場所をクリックすると、全ジョブの選択を解除します。



複数ジョブの入れ替え

順番を変更するには、変更したいジョブのサムネイルを選択し、ドラッグアンドドロップして順番を 入れ替えます。



再配置した際のレイアウトプレビュー

<u>レイアウトプレビュー</u>

編集した画像の印刷イメージを表示します。

ジョブをクリックするとジョブを選択できます。

Ctrl キーを押しながらジョブをクリックすると、複数のジョブを選択できます。 ジョブ以外の場所をクリックすると、全ジョブの選択を解除します。



<u>画像を拡大 / 縮小する(スケール)</u>

画像の拡大 / 縮小を行う機能です。

"有効"をチェックしていない場合、アプリケーションソフトウェアで作成したデータの大きさで印刷します。



倍率を指定して拡大/縮小して印刷

"幅"と"送り"に倍率を入力します。





画像のサイズを指定して拡大/縮小して印刷

"幅"と"送り"に画像のサイズを入力します。

 縦横比固定入力"を有効にしておくと、どちらか一方の数値を入力したとき、他方を同じ 比率で自動調整します。
 サイズの単位はオプション設定で変更することができます。(227 リファレンスガイド プリ ンタ共通編 P.83)



画像の幅方向と送り方向の比率を変えて印刷

"縦横比固定入力"をクリックしてチェックを外します。 幅方向と送り方向の倍率または数値を設定します。



<u>印刷データの向きを変えて印刷(回転)</u>

画像を回転させる角度を設定します。

回転角度を選択します。





ミラー印刷(ミラー)

画像を鏡に映したように印刷します。

ミラー処理は、作成した画像の幅方向にかかります。

"左右反転"をチェックします。





メディア上の任意の位置に印刷(移動)

画像をメディア上の任意の位置に移動して印刷します。

数値を指定して移動する

"幅"、"送り"に移動量を入力します。



マウスで自由な位置に配置

レイアウトプレビューの画像をマウスでドラッグすると、自由な位置に配置することができます。

レイアウトプレビューの画像をクリックし、ジョブを選択します。 選択された画像は、青い点線で囲まれます。 移動する位置までドラッグします。

 基本操作 	▲ 入力 幅 152.40 mm
スケール	送り 152.40 mm 作回領紙 幅 605.00 mm 出力 幅 152.40 mm 送り 505.00 mm
100.00 \$ % 152.40 \$ mm	送り 152.40 mm
送り 100.00 0 % 152.40 0 mm	カーソルキー移動量 1 Vmr
- 縦横比固定入力	500 400 300 200 100 0
25-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OFF C ZEDX#Z	
1585	87
送り 185.23 C mm	
- 3K-	2 ドラッ
1 0 85	
A 4 4 4 1 4 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
送り 0.00 mm	
 ビッチ指定 152.40 cmm ボリ 152.40 cmm 	
■時間1 トロネング	

⁽重要!) 有効作図エリアから画像の一部がはみ出している場合、はみ出している部分は印刷されません。 有効作図エリアから画像が完全にはみ出している場合、設定を保存できません。

キーボードによる画像の移動

キーボードの矢印キーを押すことで、画像を移動することができます。

1 "カーソルキー移動量"でキーボードの矢印キーを押したときの移動量を選択します。



2 レイアウトプレビューの画像をクリックし、ジョブを選択します。 レイアウトプレビューが青い矩形で囲まれます。 キーボードの Tab キーを数回押してもレイアウトプレビューを選択できます。

レイアウトプレビューが選択された状態でキーボードの矢印キーを押し、画像を移動 します。



印刷データを複数印刷(コピー)

同一画像を複数印刷します。

コピーは、画像をメディアの送り方向にコピーします。

幅方向に画像の印刷が可能なスペースがある場合、幅方向にも画像をコピー(ネスティング)します。

間隔を設定すると、画像と画像の間に空白を設けます。

(重要!) 複数のジョブを同時に編集している、または"パネリング"を設定している場合、コピーの設定はできません。

コピー数を入力します。





(重要!)

ネストする枚数は、現在のコピー間隔設定値、移動設定値および作図領域設定によって決まり ます。

<u>コピー間隔</u>

コピーを設定して印刷すると、隣り合う画像の境界が判りづらくなります。 隣り合う画像の境界が判るように間隔を設けます。

余白指定

"余白指定"を選択し、幅方向と送り方向の間隔量を入力します。





画像によっては RIP 処理の際、画像の境界に空白部分が挿入される場合があります。 このような画像の場合、余白を"0"に設定しても、RIP 処理で挿入された空白が画像と画像 の間に入ります。

ピッチ指定

"ピッチ指定"を選択し、幅方向と送り方向のピッチ量を入力します。





配置方法とネストの関係について

ネストの枚数と配置方法は、配置方法(C2P P.105)の設定によって異なります。 詳細は、下の表を参照してください。

幅方向 送り方向	先端合せ	中央合せ	後端合せ
先端合せ			
中央合せ			
後端合せ			

<u>トリミング印刷(トリミング)</u>

画像を印刷する範囲を調整します。

"上""下""左""右"にトリミング量を入力します。 表示画像の中をドラッグしても、トリミングの範囲を設定できます。





各トリミング量に"0"を入力するか、設定画像をクリックするとトリミングを解除します。



スケール、回転はトリミングされた後の画像に適用されます。このため、スケール、回転を変 更しても、トリミングの位置は変わりません。また、トリミングの値は、スケール適用前の原 寸で表示します。

<u>カットラインを印刷する(カットライン)</u>

画像の周囲にカットラインを印刷します。

(重要!) "パネリング"を設定している場合、"カットライン印刷"の設定はできません。 "カットライン印刷"をチェックした状態で"パネリング"の設定をすると、"カットライン印刷"のチェックが外れます。

"カットライン印刷"をチェックします。





カットライン印刷"をチェックすると、出力サイズにはカットラインを含めたサイズを表示します。

<u> 印刷時に位置合わせをする(トンボ : UJF-605C)</u>

プリンタからトンボの設定位置を取得し、プリントデータの配置位置を正確に指定できます。



トンボの位置を取得する

画像をクリックします。

トンボ位置取得 ボタンをクリックします。

トンボの位置を取得し、レイアウトプレビューに表示します。



トンボを基準位置に配置する

1 ジョブの画像右下から画像のトンボ位置までの長さを入力します。



2 [トンボ基準配置] トンボ位置配置 ボタンをクリックします。

ジョブの右下をトンボ位置に配置します。ジョブトンボ位置を設定してある場合は、設定された位置をト ンボ位置に配置します。

1 フットライン相談 11:2:00 mm (10:5:00	◎編集 刀ラー編集 印刷条) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1		3 11 48	152.40 mm	
		カットラインED刷 置合せ		送り 送り 出力 幅 送り	152.40 mm /183 128.00 mm	編城 幅 605.00 送り 505.00
	- H	ンボ トンボ茶事記度 ・ 1,5,2,4,0,000 mm 後日 0,000 mm		-C	クリック	Dーンルキー移動量 1 <u>N</u> 200 100
	- 52 - 12	259 0.00 g mm 夏 列 整門方法,順太 マ 幅介白 送り余白 50.00 g mm 両の度				
	-11: -3 -7	kU205 17 72 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓		89 89 9		
● 兵功推定 10 000 2 mm ● 兵功推定 12 000 2 mm ← 484 km 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	-9	イズ ● 長さ指定 10 0.00 C mm 回転指定 10 0.00 C mm		8		
▼ 251 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 <u>0</u> 18	•	7	-ブル幅 ズームア	ウト ズームイン

Ŷ	プリンタで、トンボ位置が変更された場合、再度 トンボ位置取得 ボタンをク リックし、トンボ位置を取得し直してください。
重要!)	 ジョブの画像右下からのトンボの位置は、ジョブを作成したアプリケーションにて正確に 求めて下さい。 プレビュー画像は解像度が低いため、ジョブにトンボをつけたにもかかわらずプレビュー に表示されない場合があります。この場合にも、アプリケーションにて求めたトンボ位置 を入力すれば、印刷時には正しい位置にトンボが印字されます。 検出可能なトンボの形状は、プリンタのマニュアルを参照してください。

<u>パネリング印刷(パネリング)</u>

画像を以下の3種類に配置して印刷します。



- 複数のジョブを同時に編集している、複数ページのジョブ、"コピー"を設定している場合、"パネリング"の設定はできません。
 - "パネリング"を設定している場合、"RIP& 印刷"はできません。







1 パネリングのタイプを選択します。 いずれかのタイプを選択すると、パネリング機能が有効になります。

株羅集 力ラー編集 印刷	条件 作图编版		3 th #2 34 22 mm
Â (入力 第 3422 mm 第9 3610 mm 15084 % 005.00 m 出力 後 17226 mm 129 50 mm 129 50 mm まり 1421 mm 20 50 mm 129 50 mm まり 1421 mm 20 50 mm 129 50 50 mm 129 50 mm 129 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
	サイズ ● 長さ指定 ^幅 送り 114.30 ⁺ mm		A
	○ 個数相能定 ⁹⁶ 送り <u>1</u> (個	~	★ > テーブル幅 ズームアウト ズームイン

2 画像を配置するオフセット量を数値指定します。



オフセットとは、配置する画像のズレ量のことです。

オフセットは、パネリングのタイプが"垂直""水平"の場合有効です。 (重要!)

画像の繰り返し長を指定します。

● 長さ指定

幅方向・送り方向に指定した長さいっぱいに画像を繰り返し印刷します。

● 個数指定

幅方向・送り方向に指定した個数の画像を繰り返し印刷します。

複数のジョブを一度に印刷する (グループ化)

ジョブをグループ化することで、複数のジョブを同時に出力することができます。 グループ化には2種類あります。

面付け

すべての画像は1回でまとめて印刷します。



合成

1 画像を出力後、ヘッド、メディアをプリンタ原点へ戻し、違う画像を印刷します。 そのため、先に印刷した画像に、重ねて印刷することが可能です。



(重要!) 印刷条件が異なるジョブをグループ化する場合、印刷条件は、先頭ジョブの条件に合わせられます。

_

面付けの指定方法

ジョブの編集を行い、OK ボタンをクリックします。

UUI-0000 5937 ВФЕКТ 739-шк осы Міггог	ヴィダ (つり/カラー) #1 (103/48) 冬田市 第410001% ※27-ルー 第50001% 第50001% 第50001% 第50001% 第50001% 第50000% 19000% 19000% 19000% 1900%		19240 mm 19240 mm 192-00 mm 192-000 mm 192-000 mm 192-000 m	
		クリック		ズームイン 条件管理 OK キャンセル



3 "ジョブ一覧"の"グループ"に"面付け"と表示します。

22102 14	境設定							_		
作業ディスク	(C)			92%			1.43 GB 使用可能	8 一括中断	🗌 Mim	CII
ジョブ一覧	UJF-605R (0) UJF-605C (0)							
出力方法フリ	レカラー 💙	2 ジョブ					ホ・	ットフォルダ	開始 停止	
ブリンタ名		ファイル名	形式	サムネイル	状態	ファイルサ	RIP済データ	日時		
	08(71)	Dolphin.eps			传服中				1	c
UJF-605C	面付け	Mirror_Data	EPS	Mirror	待留中	280.75 KB	tu.	06/05/1013	1	
)			1					
	2 - 176 A.U.+	Ŧ.							~	
BOMRL:										



面付けしたジョブを"ジョブエディタ"で開くと、面付け中のジョブ全てを"ジョブエディ タ"に表示します。

ジョブの編集中に面付けするジョブを追加する

"ジョブエディタ"でジョブの編集中にも、面付けするジョブを追加できます。 "ジョブ一覧"のジョブを"ジョブエディタ"に追加します。

- (重要!) 現在編集中、または追加するジョブに"パネリング"設定してある場合、ジョブの追加は できません。
 - 追加するジョブが"合成"の場合、ジョブの追加はできません。
 - 現在編集中または追加するジョブにコピーを2部以上設定している場合、ジョブの追加はできません。
 - "状態"が"待機中"、"印刷済"、"中断"、"エラー"以外のジョブを追加することはできません。
- "ジョブエディタ"を開いたまま追加するジョブを選択し、ダブルクリックします。
 次の方法でもジョブを追加できます。
 - 右クリックをして"編集"を選択する
 - **Ctrl** キーを押しながら **E** キーを押す

UJF-6050C: ジタオエディタ (フルカテー) 連続編集 カラー編集 (回称4) (内部44) (日本14)	へ 入力 幅 送り 162.40 © mm 送り	- 152.40 mm 152.40 mm 152.40 mm 152.40 mm 152.40 mm		
22 9 100 00 1% 国际社会社で入力 日本社会社で入力 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本		92% 0) Est 947-(1) \$\$	1.43 08 伊那戸 オ ファイルサ RP病子ータ	
 ● 命の指定 業り ● ビッチ指定 業り ● ビッチ指定 業り 通信約約	UUF-605C Dolphin.eps		200.75 k0 (rt.	06/04/24 17 1
	0個のMIRにジョブがあります。 キャントフォルが支援的によした。 しいF-805CF キャントフォルが支援防止ました。 しいF-605FF ネットフォルが支援防止ました。 しいF-605FF ネットフォルが支援防止ました。 しいF-605FF	選択 ^{im}		<u></u>

ジョブエディタ"にジョブを追加しました。
 ジョブの編集を行い、OK ボタンをクリックします。

🎯 UJF-605C:ジョブエディタ(フルカラー)		
		Mimak
画株編集 カラー編集 印刷条件 作田積坂		
Mirror 8490 Mirror 800 10002 90	152.40 mm 152.40 mm 152.40 mm 152.40 mm 152.60 mm 152.60 mm 150.00 mm	total and the second sec
ジョブが追加されました。	(7 11)	*###

3 "ジョブ一覧"の"グループ"に"面付け"と表示します。





面付けの解除

面付けしたジョブは、面付けを解除することができます。



"ジョブー覧"の"グループ"の"面付け"が解除されます。



1. 選択 1. 選択 1. 退択 1. (UJF-605C\$m) 1. (UJF-605F8m) 1. (UJF-605F8) 1. (UJF-605F8) 1. (UJF-605F8)

オルダを開始しま! オルダを開始しま! オルダを開始しま!

<u>面付けジョブ編集中の面付け解除</u>

面付けしたジョブを編集中に、"ジョブエディタ"からジョブの面付けを解除することができます。 面付け解除したいジョブのサムネイルを右クリックすると、ポップアップメニューが 表示されます。

ポップアップメニューの"グループ解除"を選択すると面付けが解除されます。



面付けに固有の機能(配置 - 整列)

画像を整列させます。

画像を整列する(画像が複数ある場合)

・ 整列および余白の設定は、"ジョブエディタ"共通の設定です。
 ・ "ジョブエディタ"を起動すると前回の設定値を適用します。
 ・ サムネイルリストで画像を整列する順番を設定できます。(22 P.10)

幅方向に整列(ネスト)

"ネスト"を選択します。 必要に応じて幅方向と送り方向の余白量を入力します。 この例では幅方向に 30mm の余白を設定しています。

再配置	<u></u> ボタンをクリックします	0
🗃 UJF-605C : ອີສປ	エディタ(フルカラー)	_ 🗆 🔼
画体編集 カラー編集 印刷	条件 / 相對規模	Mimak
Mirror		
		条件管理 DK キャンセル

送り方向に整列(順次)

"順次"を選択します。

必要に応じて送り方向の余白量を入力します。 この例では送り方向に 50mm の余白を設定しています。

再配置	ボタンをクリックします。
🗃 UJF-605C : ปัสปี1	F-(4) (JIIJ15-)
西洋編集 カラー編集 印刷品	
Mirror	Image: State
	▲ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

画像を整列する(画像が1つの場合)

再配置 ボタンをクリックすると、"整列方法"にかかわらず原点に合わせて配置します。 コピー部数が設定されているジョブでは、再配置できません。
合成の指定方法



合成した複数ジョブの出力順設定

合成したジョブは、サムネイルリストの上から順に印刷していきます。

印刷順を変更する場合、変更したいジョブのサムネイルを選択し、ドラッグアンドドロップして順番 を入れ替えます。



"ジョブエディタ"で上記のような設定をした場合、次の順で印刷します。(→の間に、ヘッドとメ ディアを一度プリンタ原点に戻します。)



合成に固有の機能

画像を重ね合わせる(整列)

1 重ね合わせたいジョブを、サムネイルリストから選択します。 またはレイアウトプレビュー上で選択します。



2 "位置合わせ" "整列"の 右下揃え または 中央揃え をクリックし、複数の ジョブの位置合わせをします。

```
右下揃え
```

一番最初に選択した画像の右下に、他の画像の右下を合わせて移動します。

中央揃え

 -番最初に選択した画像の中央に、他の画像の中央を合わせて移動します。

ブル幅 ズームアウト ズームイン

条件管理 OK キャン



バネリング タイプ

オフセッ

) 長さ指定 ^幅 送り) 個談指定 ^幅 送り omm omm om

カラー編集

"ジョブエディタ"ウィンドウの"カラー編集"で、カラーマッチング方法等を指定します。 カラー編集を行うジョブを、左のサムネイル一覧から選択します。

「重要」	٠	ダイアログについて
		このマニュアルは UJF-605C の画面を元に作成していますが、この章では説明に他機種の画
		面を使用している場合があります。
		ご使用のプリンタ名に置き換えてご覧ください。
	•	カラー編集はジョブごとに行います。複数のジョブを編集中の場合、サムネイルリストか
		らカラー編集を行うジョブを選択して設定します。

<u>カラーマッチングの設定を行う</u>



1. 有効

カラーマッチング機能を有効にします。 "カラーマッチング"ページで設定した条件で作図します。

2. イラスト / イメージ

ICM :

1ファイル内にあるイラスト部分とイメージ部分に対して別々にカラーマッチングを設定しま す。

グレーバランス: CMYK データの場合有効です。

データで指定されたインク色に、指定以外のインクが混じらないようにして全体の色 を合わせます。

カラーマッチングの精度は ICM より劣ります。

ICC プロファイルによるカラーマッチングを行います。

通常は、こちらを選択してください。

- 知覚的(画像) ジョブが写真の場合に適しています。画像全体の明るさが、入力画像により近くなるようにカラーマッチングします。
- 彩度(グラフィック) ジョブがイラストの場合に適しています。なるべく濃い色 が出るようにカラーマッチングします。
- 相対的な色域を維持 白色に対する印刷色の関係を、入力画像に近づけるように カラーマッチングします。入力画像が基準としている白と メディアの色が異なる場合、印刷色はメディアの色で変わ ります。例えば、黄色味かかったメディアに印刷する場合 は、入力画像より全体的に黄色味を帯びて印刷します。
- 絶対的な色域を維持 メディアの色に影響されずに、入力画像に色を近づけるよ うにカラーマッチングします。入力画像の白とメディアの 色が異なる場合、メディアの色を入力画像の白に近づけよ うとします。このため画像がない場所にもインクを吐出す る場合があります。

K 保持、C 保持:一次色のシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックで作成されたデータはカラーマッチM 保持、Y 保持ングを行わずに作図し、他のインクが混ざって印刷されるのを防ぎます。

3. 入力プロファイル(ICM)

データを作成したときのプロファイルを選択します。

チェックを外すと、グレーバランスモードになります。

(重要!) 入力画像がスキャナーなどの特別なプロファイルを持っている場合、そのプロファイルを入力 プロファイルに指定することで色の再現性がよくなる場合があります。 プロファイルは Profile Manager で登録する必要があります。

<u>カラー調整を編集する</u>

画像の色味を調整します。調整した値は、カラー調整セットとして登録できます。 "カラー調整"で、各プロファイル毎にカラー調整セットを登録します。



<u>カラー調整セットを作成する</u>

カラー調整セットは、プロファイル毎に作成します。

1 [印刷条件]メニューをクリックします。

カラー調整セットを作成するプロファイルをクリックします。

「重重」	٠	カラー調整セットは、プロファイル毎に作成します。
	٠	カラー調整セットを使用して印刷する場合、カラー調整セットを作成した時のプロファイ
		ルを選択してください。

■ UJF-605C: ジョブエディタ(フル) 画像編集 カラー編集 デバイスブロファイル インクセット パンマレット メディア ロンCM241ct m	カラー) Readest 1. クリック 解像度 N 2021 Second Ben V D) - バージョン 	۲
	2. クリ	y /	
	特色カラーセット WHLはいへ WS V	カラー UV限計 ① 持行5 (ネル経定値 ① 自場と同時 限度 100%	
			▲ 条件管理 ● OK キャンセル

2 [カラー編集]メニューをクリックします。 [カラー調整]メニューをクリックします。 カラー調整セット名を入力します。

カラー調整セット名に下記の半角文字は使用できません。 (重要!) ¥ / : * ? " < > |

<u>追加</u> ボタンをクリックします。

すでに同じ名前のカラー調整セットがある場合は、上書きの確認メッセージを表示します。

Į.	 新規にカラー調整セットを作成する場合は、"標準"を選択します。その後、セット名を入 カして 追加 ボタンをクリックします。 登録済みのカラー調整セットを複製する場合は、編集するセットを選択し、セット名を変 えた後に 追加 ボタンをクリックします。

<u>カラー調整セットを削除する</u>

登録したカラー調整セットをクリックします。 **削除** ボタンをクリックすると、選択したカラー調整セットを削除できます。



<u>カラー調整セットを更新する</u>

設定したカラー調整情報を更新するには、

更新 ボタンをクリックするか、 OK ボタンをクリックし、"ジョブエディ タ"を終了させます。



<u>インク濃度の調整</u>

全てのインク濃度を調整する

全てのインクの最大使用量を調整します。

▲、または ▼ をクリックすると、5単位で数値が変わります。また、数値ボックスに直接数字を 1単位で入力することができます。値は -50% から +50% までの範囲で設定できます。

■ JV8-A: ジョブエディタ(フルカラー)								
			Mimaki					
画像編集「刀う〜編集」印刷条件								
カラーマッチング	カラー調整 色置換 特色調	整						
標準		ンクカーブ K-CMY比率						
	全体 1	ラスト イメージ						
		ka nir						
		<i>2</i> 辰/夏						
→ 光沢塩ビ								

全てのインクの最大使用量を調整します。 この調整は、イラストとイメージの区別なく反映します。 全体の濃度をプラス値に設定すると、各色のインクリミッ ト値を超えて印刷できます。

イラスト部分、イメージ部分のインク濃度を調整する

1ファイル中の、イラスト部分とイメージ部分の各インク量の調整を行います



より詳細にカラー調整をするには(インクカーブ)

インク濃度を変更しても思い通りの色で出力できない場合は、各インクのインクカーブを調整しま す。

インクカーブの調整方法はデバイスプロファイルのバージョンによって異なります。

バージョン1.0、2.0のデバイスプロファイル

インクリミット: 全色のインクに対してインク濃度を調整します。

グレーバランス:ブラック、シアン、マゼンタ、イエローの4色のみを使用してインク濃度を調 整します。

グレーバランスはバージョン 2.0 のみ有効です。



"インクリミット"カーブ

"グレーバランス"カーブ



インクカーブの調整方法は、「インクカーブを調整する」(CPP P.50)を参照してください。

バージョン30のデバイスプロファイル

インクリミット: インクの最高濃度を決めます。 リニアライゼーション:インクの全範囲での濃度を調整します。



"リニアライゼーション"カーブ 🧦 JV3-SP : ジョブエディタ(フルカラー 8編集 カラー編集 印刷条件 濃度 インクカーブ K-CMY比率 インクリミット リニアライゼーション ✔ 全て表示 ● ● ● ● 個間方法 ○ スプライン ● 直線 入力 出力 ■新同のナ 「を表示 デフォルトに戻す 元に戻す いたんたいです ▲件管理
 OK キャン Fィア幅は 630

"インクリミット"カーブはスライダーで調整します。

"全体"は全色のインクに対してインク濃度を調整します。

"3次色"は3色以上のインクが混じったときの各インクの濃度を調整します。

"全体"の濃度が"3次色"の上限値になります。

"全体"のインクリミットに連動して、"3次色"のインクリミットの上限値も変わります。

"リニアライゼーション"カーブの調整方法は、「インクカーブを調整する」(GPP.50)を 参照してください。

<u>インクカーブを調整する</u>

"インク指定"リストで選択したインクのインクカーブを表示します。

横軸に調整前のインク濃度(入力階調)、縦軸に調整後のインク濃度(出力階調)を示します。 縦軸、横軸とも0から255の範囲を表示します。

出力階調が0より下回る場合は、0に設定されます。また、255より上回る場合は、255に設定されます。

インクカーブ上の調整したいポイントをクリックすると、コントロールポイントができます。 最高 30 個まで追加できます。なお、選択しているコントロールポイントは、白抜きの矩形から インクの色で塗られた矩形に変わります。



複数のインクカーブを一度に変更する場合は、各色のインクカーブが重なり合っている部分、 または接近している部分をマウスでドラッグします。または、キーボードの矢印キーを押して コントロールポイントを移動します。





コントロールポイントの削除は、削除したいコントロールポイントを隣合うコントロールポイントの 外側にドラッグすると削除できます。または、キーボードの Delete キー (Back Space キー)を押します。



を押しながらインク名をクリックします。

クします。

選択を解除するには、もう一度インク名をクリッ

~

更新

へ 条件管理 ▼ OK キャンt

A71 200 © 時間の方法 出力 163 © スプライン 更新 追加) 透線

前回のカーブを表示

デフォルトに戻す 元に戻す

前日日 道加

< ディア幅は、500 mm (手入力) です。



<u>キーボードによるインクカーブの設定</u>

インクカーブの調整は、コントロールポイントをマウスでドラッグする他に、キーボードで調整する ことができます。

以下のキーを使用します。

- Z キー: 左方向ヘコントロールポイントを選択していきます。
- X キー:右方向へコントロールポイントを選択していきます。
- Delete キー/ Back Space キー:コントロールポイントを削除します。
- ← 、→、↑、↓:矢印方向へコントロールポイントを移動します。

複数のインクカーブが重なっている(または接近している)コントロールポイントをまとめて調整する場合、キーボードで調整すると便利です。

ここでは、複数のインクカーブを調整する方法を説明します。

画像編集 カラー編集 印刷条件 あうーマッチング 7	う 原葉 色素検 特色調整	
		クリック

1 "インク指定"リストで調整するインクを選択します。

- **2** インクカーブエリアをマウスでクリックします。
 - インクカーブエリアが青い枠で囲まれているとインクカーブエリアが選択されています。

IV-0-SP - ジョナバティタ (フルカラー)
画修編集 カラー編集 印刷条件
シート カラーマッチング カラー調整 色素体 特色課業
アンマーマッシック ノッション (1951年) 「日本日本 「日本 「日本
818
2828
メディア輸品、600 mm(手入力)です。 ・ の の 、 の の 、 の 、 の 、 の 、 の の 、 の 、 の 、 の の の の 、 の の の の 、 の の の の の の の の の の の の の



JVII-SP:ジョブエディタ(フルカラー) 画の編集(カラー編集)(日本) 画の編集(カラー編集)(日本)(カラー(編集)(日本)(カラー(編集))(日本)(カラー(編集)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本	n Mejikk
	RE 292575 / K-CMY28 (292937) タレーバラス
メディア編は、500 mm (手入力) です。	◆ ▲件管理 ・ OK 年+シセル

4 矢印キーでコントロールポイントを調整します。
 更新 ボタンをクリックします。
 インクカーブを更新します。

JVR-SP: ジョブエディタくフルカラー) 画像編集 カラー編集 印刷条件 画像編集 カラー編集 印刷条件		
	■ (-272-3) K-CMY20 (-272-3) K-CMY20 (-272-3) (-272	7 11 11 / /
メディア編ま、500 mm (手入力)) です。	、	

5

OK ボタンをクリックします。

カラー調整セットを更新して"ジョブエディタ"を終了します。



<u>K-CMY 比率調整</u>

シアン、マゼンダ、イエローでブラック(混色ブラック)を表現している部分を、単色ブラックに置き換えます。

イラスト・イメージ別に調整可能です。

- 次の場合に効果があります。
- ① RGB 画像のインク濃度を低減させる
- ② RGB 画像で、黒にしまりのある印刷をする







調整方法はインクカーブと同様です。

例)

	入力色				混色 ブラック		出さ	り色		説明
	С	М	Y	K		С	М	Y	Κ	
1	64	85	64	5	64	64	85	64	5	変わらない
2	128	150	160	5	128	128	150	160	5	変わらない
3	200	191	200	5	191	137	128	137	69	各 CMY から 64 引かれ、K に 64 足される
4	255	255	255	5	255	128	128	128	133	各 CMY から 128 引かれ、K に 128 足される

色置換

元画像の特定の色に対して、使用するインク色とインク濃度を設定し出力する機能(色置換)につい て説明します。



重要!

ダイアログについて

このマニュアルはUJF-6050の画面を元に作成していますが、この章では説明に他機種の画面 を使用している場合があります。 ご使用のプリンタ名に置き換えてご覧ください。

色置換の方法

色置換の方法は4種類あります。

スポットカラー名に対して色置換する

Adobe Illustrator などでは、"スポットカラー"または"特色"と呼ぶ特別な色を作成することができます。

スポットカラーには、必ず名前を付けます。Raster Link Pro Ⅱでは、この名前に対してインク色と 濃度を指定します。



CMYK に対して色置換する

ベクタオブジェクトの CMYK 色を他のインク色に置換できます。

画像の他のベクタオブジェクトで同じ色が使用されている場合、その色も変更されるので、注意が必要です。



グラデーションに対して色置換する

グラデーションに対してインク色と濃度を指定します。

例えば、シアンのグラデーションをホワイトのグラデーションに色置換する濃度を指定します。



CMYK どれか1 色を複数のインクへ色置換する

CMYK カラーモードの画像で、CMYK のどれか1 色だけを指定したインクで印刷します。

指定インクは複数選択できます。ただし、ライトインクは指定できません。 このモードでは、ラスタ画像も色置換可能です。 画像全体を特定のインクだけで印刷する場合に使用します。 例えば、モノトーン画像を白インクで印刷する場合に便利です。



自動特色版合成と組み合わせる

色置換と自動特色版合成を同時に指定できます。

自動特色版合成:特色領域が"有効画素"の場合

色置換で特色を指定すると、色置換の濃度を優先します。

例)

色置換 :スポットカラー=特色20%
 自動特色版合成 :特色濃度=50%
 スポットカラー=特色20%で印刷

自動特色版合成:特色領域が"画像全体"の場合

色置換で特色を指定すると、色置換の特色濃度に自動特色版合成の濃度を足します。
 例)
 色置換 :スポットカラー=特色 20%
 自動特色版合成 :特色濃度=50%
 スポットカラー=特色 70% で印刷

自動特色版合成:特色濃度 0%の場合

自動特色版合成による特色は発生しません。色置換した特色は、指定濃度で印刷されます。

(重要!) 特色調整のインクリミットメニューで、特色のインクリミットカーブを調整している場合、特 色濃度が指定した値にならない場合があります。(@P.88)

色置換画像の作成方法

色置換可能な画像の条件

色置換可能な画像には条件があります。

画像のカラーモードは CMYK のみ対応しています。

	画像フォーマット	置換できる部分
スポットカラーに対して色置換	EPS, PS, PDF	ベクタオブジェクトのみ
CMYK カラーに対して色置換	EPS, PS, PDF	ベクタオブジェクトのみ
グラデーションに対して色置換	EPS, PS, PDF	ベクタオブジェクトのみ
CMYK 内の1 色を複数のインクへ置換	EPS, PS, PDF, TIFF	ベクタ、ラスタ

スポットカラーの作成

Adobe Illustrator 10 でスポットカラーを作成する方法と使用方法について説明します。 詳細は、Adobe Illustrator のマニュアルをご覧ください。

編集する画像を Adobe Illustrator で開きます。

スウォッチウィンドウを表示していない場合、[ウィンドウ]-[スウォッチ]メニューを選択するとス ウォッチウィンドウを表示します。



2 ひをクリックし、メニューから"新規スウォッチ"を選択します。 新規スウォッチウィンドウを表示します。

スタイノスウォッチ ラシンボル	新規スウォッチ(N)
🛛 [ku] 🛛 🔼	入りオッチを複製(U)
[レジストレーション]	スワォッチを結合(G) フロ+ッ- 選択
🔲 [‡] דער אין גער גער גער גער אין גער אין גער אין גער אין גער אין גער	
 ブラック 	未使用項目を選択(<u>A</u>)
🔳 80% ブラック 🛛 🛛	名前順(B)
60% ブラック	種類別低
🔲 40% ブラック 🛛 🛛	「観茶」ノイニルトを表示い[]
20% ブラック 🛛 🛛 🔻	小さくサムネール表示(S)
	大きくサムネール表示(E)
	◆ リスト表示(1)
	スウォッチオプション(<u>O</u>)

3 "名前"を入力します。
 "カラータイプ"に"スポットカラー"を選択します。
 Adobe Illustrator CS では"特色"を選択します。

"カラーモード"に"CMYK"を選択し、表示色を指定します。 OK をクリックします。

1. 入力 新規入ウォッチ	4. クリック
名前⑤ Spot1	ОК
カラータイプロスポットカラー・	2. 選択
	<u> </u>
	3. 設定

4 新規スウォッチが作成されました。

使用する際は、スウォッチウィンドウから作成したスウォッチを選択します。

スタイノスウォッチ シラシンボル
 地中海タイル
🛛 ピラミッド
🔯 ハニカム
📃 ジャングルストライプ
🔣 アジュールリング
📗 カムフラージュ
🔲 White 🛛 🖸 🖉
Spot1 🛛 🛛 🗸 🔻

カラーウィンドウでは、スウォッチは[色名]と[T]で表示されます。

」◆ カラー \ <u> 唐</u> 惟 \ T - Spot1	

色置換画面

色置換画面には[スポットカラー]、[グラデーション]、[単色]の3種類あります。

スポットカラー

スポットカラーおよび CMYK カラーの色置換を設定します。



1. 複数色置換を設定する

複数色置換をできるように設定します。スポットカラーとグラデーションの色置換が可能になり ます。

2. 入力情報

プレビュー画面上にマウスカーソルを置いた際、カーソル位置の色情報を表示します。 または、置換情報一覧から選択された情報を表示します。

3. 出力情報

現在"入力"情報に表示されている色に対する、置換後のインク濃度を入力設定します。

4. 指定色を反転表示する

チェックすると現在編集可能状態になっている色を、プレビュー上で点滅表示します。

5. 色取得

カンプなどの原稿の一部分の色をスキャナで読み取り、色を近付けます。

6. サムネイル

編集対象のジョブをサムネイル画像で一覧表示します。複数のジョブを同時に編集している場合 や、複数ページのジョブの場合、サムネイルリストから選択された画像がプレビュー画面に表示 されます。置換情報一覧の情報も、選択画像の情報を表示します。

7. 置換情報一覧

置換元(入力)の色と置換後(出力)のインク情報を表示します。表示する情報はリスト上部に あるラジオボタンで選択します。

8. プレビュー画面

画像のプレビューを表示します。マウスカーソルでプレビュー上をなぞると、"入力情報"にピ クセル情報を表示します。マウスでクリックすると、そのピクセルの色が編集可能になります。

グラデーション

グラデーションの色置換を設定します。



1. 複数色置換を設定する

複数色置換をできるように設定します。スポットカラーとグラデーションの色置換が可能になります。

2. 入力情報

プレビュー画面上にマウスカーソルを置いた際、カーソル位置の色情報を表示します。 または、置換情報一覧から選択された情報を表示します。

3. 出力情報

現在"入力"情報に表示されている色に対する、置換後のインク濃度を入力設定します。 グラデーションの最も色の濃い箇所の色と最も色の薄い箇所の色をそれぞれ指定できます。

4. 指定色を反転表示する

チェックすると現在編集可能状態になっている色を、プレビュー上で点滅表示します。

5. サムネイル

編集対象のジョブをサムネイル画像で一覧表示します。複数のジョブを同時に編集している場合 や、複数ページのジョブの場合、サムネイルリストから選択された画像がプレビュー画面に表示 されます。置換情報一覧の情報も、選択画像の情報を表示します。

6. 置換情報一覧

置換元(入力)の色と置換後(出力)のインク情報を表示します。表示する情報はリスト上部に あるラジオボタンで選択します。

7. プレビュー画面

画像のプレビューを表示します。マウスカーソルでプレビュー上をなぞると、"入力"情報にピ クセル情報を表示します。 単色

単色の色置換を設定します。



1. 単色置換を設定する

単色置換を設定できるようにします。 チェックすると、入力 CMYK のいずれか1 色を、指定されたインクに割り当てます。 ライトインクは指定できません。

2. 置換元の色

画像内で置換する色を指定します。

3. 置換後の色

置換後に使用するインク色を指定します。

4. プレビュー画面

画像のプレビューを表示します。

<u>色置換セットの作成</u>

掌

1 [印刷条件]メニューをクリックします。 色置換セットを作成するプロファイルを選択します。 選択機種が特色スロットを持っている場合、[特色カラーセット]を選択します。 特色カラーセットについては、(37) P.92 をご覧ください。



色置換セットはプロファイルと、特色カラーセットの組み合わせごとに作成します。

2 [カラー編集]メニューをクリックします。 [色置換]メニューをクリックします。

画像編集カラー編集の刷条件			
カラーマッチング カラー調整 色置換 特色調	矔		
▼ 複数色置換を設定する			
入力	出力		
画像	上限		
カラーモード	シアン		



確認	×
٩	そのファイルは既に存在しています。[White1] ファイルを上書きしますか?
	(はいい) (いいえい)

<u>色置換セットの更新</u>

設定した置換情報を更新するには、 **更新** をクリックするか、 **OK** をクリックし、"ジョ ブエディタ"を終了させます。

JV9-SP :	ジョブエディタ(フルカラー)	_ 🗆 🗙
and the second second		Mimaki
画像編集 カラー&		
=	White1	1
	スポットカラー グラデーション 単色	データ 色取得
	✓ 複数色置換を設定する	■指定色を反転表示する
	X7 327 327 327 327 327 327 32	
	 画像内の置換可能色のみ表示 	
	○ 色屋換セット内の未使用色のみ表示	
	色名 入力 出力 White COM0201624 COM02016052100 A	
	×	JUCATER ATAPON ACAD
メディア幅は、500	mm (手入力) です。	

<u>色置換セットの選択</u>

[色置換]メニュー上部の色置換名入力ボックスの ▼ をクリックし、リストを表示・選択します。

画像編集 カラー紙	画像編集 カラー編集 印刷条件			
	カラーマッチング カラー調整 色置換 特色	調整		
2.3	White1 1.	クリック		
		選択		
	White1			
	 _ 入力	出力────		
	画像	上限		
	カラーモード 色名	シアン		

<u>色置換セットの削除</u>

1 ジョブの"ジョブエディタ"を開き、[色置換]メニューを開きます。 削除する色置換セットを選択します。

画像編集 カラー綿	編集 印刷条件	
	カラーマッチング カラー調整 色置換 特色	調整
2.3	White1	削除
	なし 単色	
	White2	選択
		「出力
	画像	上限
	リファーモート	シアン マゼンタ





3 削除されます。

画像編集 カラー	編集 印刷条件	
	カラーマッチング カラー調整 色置	ぬ 特色調整
		追加削除
	なし	· 色
	White1	
	画像	上限
	カラーモード	シアン
	色名	マゼンタ

<u>スポットカラー・CMYK カラーの置換</u>

スポットカラー・CMYK カラーの置換方法を説明します。

CMYK カラーを色置換する場合、同じ色が他のベクタオブジェクトに使用されていると、その色も変わります。
 Adobe Illustrator のドロップシャドウ / 透明 / ボカシのようなフィルタ効果をかけた色は、正しく色置換できません。

置換する元の色を指定

指定方法は2種類あります。

置換する元の色を指定すると、置換情報設定画面が編集可能になります。

複数色を置換する場合は、"複数色置換を設定する"をチェックします。

①置換情報リストから選択する

色置換したい色の色名をリストから見て選択します。

スポットカラーまたは登録済みの CMYK カラーが表示されます。

② プレビュー画面上から選択する

マウスカーソルをプレビュー画面上に置き、色置換したい場所をクリックします。

CMYK カラーは最初、置換情報リストに表示されないので、この方法を選択します。

(重要!) 一度色を選択すると、解除するまでプレビュー上のマウスで指定した色情報を入力画面に表示 することができません。



置換する元の色の選択を解除

選択解除の方法は2種類あります。
① 置換情報リストが選択状態になっているとき、 Esc キーを押します。
② プレビュー上にマウスカーソルを置き、右クリックします。

置換後のインク情報の作成

1 置換元の色を選択します。

出力情報画面で、使用するインク色のインク濃度を入力します。

設定 をクリックします。



2 色置換情報が設定されます。

除編集 カラー:	編集 印刷条件
<u>^</u>	カラーマッチング カラー調整 色麗焼 特色調整
5.3	Vhite1 vit20 AVDe
	スポットカラー グラデーション 単色 データ 色取得
	▲補助色素換を設定する 指数色素換を設定する
	▲カ 西路 カラーモード マゼンタ 0.0 %
	世名 Winte イエロー 0 0 % 入力を 0 0% ブラック 0 0 %
	Y 0% 特色 100 ℃ % K 24% 特色 100 ℃ %
	152 6493
	 画像内の屋抜可能色のみ表示
	● 色置換セット内の未使用色のみ表示
	色名 入力 出力 COMOV0 K24 COMOV0 K0 S100 S2100
	K 5
	▼ ブレビュー更新 ズームアウト ズームイン
	更好

置換後のインク情報の削除

置換する色置換情報を持つ色を選択します。 出力情報画面の **削除** をクリックします。 色置換情報が削除されます。

JV3-SP :	ジョブエディタ(フルカラー)	
	IPE COTTO A	Мітак
	**** (1945余円) カラーマッチング カラー調整 色麗族 特色調整 White1 ✓ 遠加 和除	
	3.8% / 10.70 − 1 (20.5 − 0.6 ±) 10.6 20 HR0±Ellike (Sizer 5) 3.71 20.8 27.7 0.2 20.8 27.7 0.2 20.8 70.7 0.2 20.8 70.7 0.2 20.5 10.5 10.5 20.6 10.5 10.5 20.7 0.5 10.5 20.8 100.2 10.2 20.8 100.2 100.2	(7-3) b000 ■ REE STRAFT: 0 (2. クリック)
C	● 画像なり気気を可能色のみ表示 ● 色濃発セット内の水気用色のみ表示	1. 選択
~	v	フレビュー更新 スームアウト <u>スーム</u> イン 更新
メディア幅は、50	0 mm (手入力) です。	◆ ◆ 本件管理 ◆ OK キャンセル

<u>表示の切り替え</u>

置換情報一覧

置換情報一覧は次のように表示を変更することができます。

画像内の置換可能色のみ表示

画像内で使用している色のみを表示します。



色置換セット内の未使用色のみ表示

色置換セット内の色置換情報で、画像内に無い色を表示します。

🐉 JV3-SP :	ジョブエディタ(フルカラー)			
画像編集 カラー#	業 印刷条件	77 III I I I I I I I I I I I I I I I I		
	カラーマッチング カラー調整 色眉換 特色調整			
	White1 Vilita Ripe			
	スポットカラー グラデーション 単色	データ 色取得		
	✔ 複数色墨換を設定する	□ 指定色を反転表示する		
	入力・出力・			
	画像 シアン 2 % カラーチード ラインカ 人 タ			
	色名 イエロー 0 %			
	▲刀座 ブラック ○ %			
	1日日 - 30 16日 - 30 160 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 -			
	INTER BIDE			
	L			
	□ 田崎内の漫像百餘色のみ表示 ◎ 色置鎮セット内の未使用色のみ表示			
(
	C.42 M:0 Y:42 K 0 C:0 M:0 Y:0 K 0 S:0 S2:0			
	C:100 M:55 Y:100 K:0 C:0 M:0 Y:0 K:0 S:0 S2:0 C:0 M:20 Y:45 K:2 C:0 M:0 Y:0 K:0 S:0 S2:0			
	×			
 Image: Image: Ima		更新		
メディア幅は、500	imm (手入力) です。	▲件管理		
		✓ OK キャンセル		

プレビュー

[指定色を反転表示する]をチェックすると、現在編集可能状態の色がプレビュー上で点滅します。

- (重要!) [指定色を反転表示する] がチェックされた状態で編集対象の色を変更しても、以前に選択 された色を点滅表示します。
 - 点滅表示箇所を変更するには、<mark>プレビュ―更新</mark>」をクリックします。または[指定色を 反転表示する]をチェックしなおします。
 - グラデーション置換に対して反転表示させた場合、高濃度部分のみ反転表示します。



<u>グラデーション置換をするには</u>

色置換できるグラデーションの制約

色置換できるグラデーションには、以下の制約があります。

- Illustrator で作成したベクタオブジェクトのみ
- Illustrator で作成したグラデーションに、次の操作をしたものは色置換できません 「分割・拡張」操作したもの ラスタライズしたもの
- PhotoShop で作成したグラデーションや、ラスタライズしたグラデーションは色置換できません

指定可能なグラデーションの色は以下のとおりです。

グラデーションの最高濃度と最低濃度の組み合わせは以下の通りです。

最高濃度(%)

С	М	Y	K
100	1	1	1
1	100	1	1
1	1	100	1
1	1	1	100

最低濃度(%)					
С	М	Y	К		
0	1	1	1		
1	0	1	1		
1	1	0	1		
1	1	1	0		



重要!	 グラデーションの、最高濃度と最低濃度の間に中間点を挿入して色を変更した場合、色置換はできません。
	 クリッピングパスを数多く含むグラデーションは、正しく色置換できない場合があります。
	• イラストレータのドロップシャドウ/透明のようなフィルタ効果を用いたグラデーション
	は正しく色置換できません。
	• グラデーションに含まれる色と同じ色を持つイラストも置換されます。
	例)
	最高濃度 C=100, M=1, Y=1, K=1
	最低濃度 C=0, M=1, Y=1, K=1
	C=50, M=1, Y=1, K=1 のイラストがデータ中にあった場合、このイラストも色置換されま
	र्व े
	• 画面上でグラデーション置換の設定を行うことができても、データによって置換されない
	場合があります。必ず、事前に縮小印刷して置換されるか確認してください。
	• Illustrator の設定で「コンパチブルグラデーション&グラデーションメッシュ」にチェッ
	クが入っていると、グラデーション置換の設定ができません。

.
グラデーション置換の設定

グラデーションの色置換は、スポットカラーと同様の設定を行います。

1 グラデーションの最高濃度部分をクリックします。 置換情報一覧の選択色を反転表示します。

置換後の最高濃度部のインク色のインク濃度を入力します。



2 続いて、置換後の最低濃度部のインク色のインク濃度を入力します。

設定
をクリックします。

JVI-SP :	-9471549(7)(h)5~)	
画像編集 カラー	#■ (1954)	-
	75年111 75月 75月 75日 75日 75日 75日 75日 75日 75日 75日	
▼ メディア爛よ, 60	● 通称ですの法語できのみます ● 通数ですりためが用きのものます ● 通数ですりためが用きの後のすう ● 通数ですりためが用きの後のからう ● 通数ですりためが用きのからう ● 通数ですりためが用きのからう ● 通数ですりためがのからう ● ゴレビターののののののです。 ● ゴレビターのののののののののののののののののののののののののののののののののののの	× ン 更新 ンセル

3 色置換情報が設定されます。

課 カラー	編集 印刷条件	
^	カラーマッチング カラー調整 色眉換 特色調整	
	White1 isto Nife	
	スポットカラー グラデーション 単色	データ 色取得
	✓複動色置換を設定する	指定色を反転表示する
	■0 ↓28 170-5-15 272.0 170-5 972.0 170-5 972.0 18 759.7 18 759.7 18 199.7 18 199.7 18 190.2 18 192.0 19 100.2 100.2 100.2 100.2 10.2 100.2	0100 BI 11 KI
	C100M1Y1K1 C0M0Y0K0S10. C0M0Y0K0S0S20 ×	< 【 ブレビュー更新 】 ズームアウト 【 ズーム イ

<u>単色の置換</u>

"ジョブエディタ"を開き、[カラー編集]-[色置換]-[単色]メニューを表示します。 "単色置換を設定する"をチェックします。 "置換元の色"から、置換する色を選択します。 "置換後の色"から、出力で使用するインク色を選択します。



原稿の色を取得する(色取得)

色置換の置換後の色指定にスキャナーを使用できます。使用可能なスキャナは本製品同梱の「色取得 を行うスキャナについて」を参照してください。



- 原稿により、スキャナで正しく色が読み取れない場合があります。
- 近付ける色味の範囲は、印刷条件(プロファイル)により異なります。
- スポットカラー・CMYK カラーに対してのみ色置換可能です。

色取得の流れ

色取得の手順は以下のようになります。



色取得

色取得はスポットカラー置換の1つの機能として動作します。スポットカラー置換では、置換元の色 に対して置換後のインク濃度を数値指定しますが、本機能では、置換後のインク濃度の設定の代わり にスキャナから取り込んだ色情報を設定します。

[スポットカラー]メニューをクリックします。
 色置換を行う色を選択します。
 ① 置換情報リストから選択する

色置換したい色の色名・CMYK 値をリストから見て選択します。

② プレビュー画面上から選択する

マウスカーソルをプレビュー画面上に置き、色置換したい場所をクリックします。



2 [色取得]メニューをクリックします。 使用するスキャナの機種を選択します。 スキャナの電源がオンになっていることを確認し、スキャン開始 をクリックします。 スキャナドライバ画面 (TWAIN 画面)が表示されます。



3 スキャナに原稿をセットして、画像データを取り込みます。

本製品同梱の「色取得を行うスキャナについて」を参照し、スキャナドライバの設定をして、原稿の画像 データを取り込みます。

- ・ 画像データを取り込むときには、スキャナドライバ画面(TWAIN 画面)で色取得のために決まった設定を行って取り込む必要があります。設定の内容は、スキャナの機種により異なります。詳しくは、本製品同梱の「色取得を行うスキャナについて」をご覧ください。
 - スキャナの操作方法については、スキャナに同梱の取扱説明書を参照してください。



4 取り込んだ画像データがプレビュー表示されます。 ズームイン またはズームアウト をクリックして色取得を行う色の部分を表示し、クリックします。

値を置換後のインク濃度に設定します。

徐編集 カラー編集	(DB)&(H	Mimo
SS	へ カラーマッチング カラー調整 色成換 RED ✓ 追加 利除	
E E	スポットカラー グラデーション 単色 マ 雑数色量換を設定する	データ 色取得 EPSON 07-X800 × 2またン開始
	入7 第0 第6 FEO 70-5-F FEO 70-5-F FEO 70-5-F FEO 70-5-F FEO 70-5-F FEO 80-7 FEO 97 FEO 200 FEO 200 FEO 200 FEO 200 FEO 200 FEO 200 FEO 201 FEO 201 FEO 201 FEO 201 FEO	S S A A L L
	1. 21%	x x - 4.70 x - 4.4 y x -
ディア幅は、500 mm	手入力) です。	↑ <u>条件管理</u>



設定 をクリックして色取得情報を設定します。



<u>クリアコートを色置換で使うには</u>

クリアコートを色置換で使う場合、カラー画像とクリアコート画像のジョブを合成し、クリアコート 画像のジョブは、クリアコートへの色置換を設定して印刷します。

例) Mimaki Mimaki Mimaki カラー画像 クリアコート画像 色置換の設定(単色色置換) 黒色 (K=100%) ↓ クリアコート (100%) 合成して印刷 ᠊᠆ᢣ Mimaki Mimaki 赤色の Mimaki にだけクリアコートを印刷 • カラー画像、クリアコート画像の順序で印刷するには、サムネイルリストでカラー画像、 (重要!) クリアコート画像の順番になるようにジョブを並べてください。 • 合成ジョブのクリアコート画像は、クリアコート以外のインク出力がある場合でも、印刷 モードで指定した UV 照射方法で印刷されます。 クリアコートをカラーに重ねて印刷する場合、カラーの UV 照度を弱めに設定し、完全に硬化 賞 させない状態にしておくと、クリアコートの定着性が向上します。(CPP P. 92)

特色調整

特色調整を行うには、[印刷条件] - [印刷モード] - [特色カラーセット] が選択されている必要 があります。

<u>ハイライト部を特色で強調する</u>

画像のハイライト部を、特色インクで強調することができます。透明フィルムなどに印刷するとき に、ハイライト部を目立たせたい場合に効果があります。 CMYK 画像、RGB 画像のどちらでも調整可能です。



パンダの毛(ハイライト部) ↓ 特色(White)インクで強調



[カラー編集] メニューをクリックします。
 [特色調整] メニューをクリックします。



2 【イメージ画像のハイライト部を特色インクで強調する】をチェックします。



3 ハイライト部に印刷する特色インクの最大濃度を0~100%の範囲で指定します。 印刷最大濃度は、特色カラーセットで選択された特色インクの数だけ指定できます。

UJF-605C : 5	コブエディタ(フルカラー)	Mimak
a ntes, 19⇒•• 		—(入力)
		 ▲件管理 ○ OK キャンセル
		×

掌

ここで指定した最大濃度は、ハイライト部で最もインク量が少ない箇所の濃度になります。特 色インクの濃度は、ハイライト部のインク量にしたがって自動的に計算して調整します。

▲ 特色インクを印刷し始めるハイライト部のポイントを指定します。

CMYK 画像は、上限として 0 ~ 20%の範囲内で各色を指定します。この値以下のハイライト部に特色イン クが印刷されます。

RGB 画像は、下限として 204 ~ 255 の範囲内で各色を指定します。この値以上のハイライト部に特色イン クが印刷されます



特色版を自動的に作成する(自動特色版合成)

"カラー画像"と"カラー画像を元にして自動作成した特色インク単色画像(特色版)"を重なるよう に印刷します。



合成方法を設定します。

101-0050 - ジョゴンズ・グリ 画中総集 70-48集 (北線本) (1) - 100	(フルカラー) 4. 「四田福山」 デング カラー研設 空風肉 (特色)(日本) (注) 「日本の一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次の	
		▲ ▲件管理 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[合成順]

特色→カラー: 特色版を出力してから、その上にカラー版を出力します。 カラー→特色: カラー版を出力してから、その上に特色版を出力します。

[特色領域]

画像全体:

レイアウトプレビューの画像を囲む点線と、同じ大きさ・形の特色版を出力します。

有効画素:

画像内の色がある部分のみの特色版を出力します。

[印刷濃度]

特色版に出力する特色インクの濃度0~100%の範囲で指定します。印刷濃度は、特色カラー セットで選択された特色インクの数だけ指定できます。

自動特色版合成例

レイアウトプレビューで下のように表示している画像を、それぞれ設定し出力した例です。



この場合、ハイライト部を特色で強調する機能(CPPP.87)と併用してください。

合成順例

"レイアウトプレビュー"で下のように表示している画像を、次のように出力します。

"特色領域".... 画像全体 "合成順"..... 特色→カラー



レイアウトプレビュー画像



[1] "レイアウトプレビュー"で表示している点線内を特色インクで 四角形に塗りつぶしてプリントします。



[2] 特色インク版に重なるように、カラー版をプリントします。

<u>クリア版を自動的に作成する</u>

クリア版を自動で作成するには、[印刷条件] - [印刷モード] メニュー- [特色カラーセット] で、クリ アコート(Cl)を選択する必要があります。

"カラー画像"と"カラー画像を元にして自動作成したクリアコート単色画像(クリア版)"を重なるよう に印刷します。



合成方法を設定します。

■ UJF-005C:ジョブエディタ(フルカラー)	
	▲件管理 ● OK キャンセル

[クリア領域]

画像全体:レイアウトプレビューの画像を囲む点線と、同じ大きさ・形の特色版を出力します。 有効画素:画像内の色がある部分のみの特色版を出力します。

[印刷濃度]

クリア版に出力するクリアコートの濃度 0% ~ 100% の範囲で指定します。印刷濃度は、特色カラーセットで選択されたクリアコートの数だけ指定できます。



自動クリア版合成例

レイアウトプレビューで下のように表示している画像を、それぞれ設定し出力した例です。



<u>インクリミットを編集する</u>

特色のインク量を調整します。調整した値は、特色調整セットとして登録できます。

特色調整セットを作成する

特色調整セットは、特色カラーセットごとに作成します

[カラー編集] メニューをクリックします。
 [特色調整] メニューをクリックします。
 [インクリミット] メニューをクリックします。
 特色調整セット名を入力します。

 重要!
 特色調整セット名に下記の半角文字は使用できません。

 ¥ / :? ″ < > |

<u>追加</u> ボタンをクリックします。

すでに同じ名前の特色調整セットがある場合は、上書きの確認メッセージを表示します。



新規に特色調整セットを作成する場合は、"標準"を選択します。その後、セット名を入力して
 追加

 ・ 新規に特色調整セットを複製する場合は、編集するセットを選択し、セット名を変えた後に
 追加
 ボタンをクリックします。

特色調整セットを削除する

登録した特色調整セットをクリックします。

削除 ボタンをクリックすると、選択したカラー調整セットを削除できます。

🖼 UJF-605C : S	コブエディタ(フルカラー)	
		Mimak
画像編集 カラー線	課 印刷条件 作回領域	
- AND	カラーマッチング カラー調整 色置換 特色調整	
	ハイライト強調 特色版合成 インクリミット	
		インク指定 ホワイト クリア
	(<u>1. クリック</u>)	v
		入力 御間方法
		出力 ② スプライン 更新 道加 ③ 直線
		前回のカーブを表示
	デフォルトに戻す 元に	戻す
	1/時色調整用 (1830) 2. クリ	Jック
<u>~</u>		更新
		▲ 条件管理
		V CK ++ 220

特色調整セットを更新する

(重要!)

設定した特色調整セットを更新するには、

更新 ボタンをクリックするか、 **OK** ボタンをクリックし、ジョブエディタを終了 します。



特色調整セットを更新すると、同じ特色調整セットを使用している別のジョブにも変更内容が 適用されます。既に RIP 済みデータがある別のジョブに変更内容が適用された場合、"印刷の み"を実行すると印刷結果が異なることがあります。もう一度 RIP し直すか、特色調整セット の更新または新規作成を行ってください。

インクカーブを調整する

"特色カラーセット"で選択した特色インクカーブを表示します。横軸に調整前のインク濃度(入力 階調)、縦軸に調整後のインク濃度(出力階調)を示します。縦軸、横軸とも0から255の範囲を表 示します。

出力階調が0より下回る場合は、0に設定されます。また、255より上回る場合、255に設定されま す。

インクカーブ上の調整したいポイントをクリックすると、コントロールポイントができます。最高 30 個まで追加できます。なお、選択しているコントロールポイントは、白抜き矩形から塗りつぶさ れた矩形に変わります。



ライト強調には適用されません。



グラデーションの色置換で特色インクを使用した場合のインクカーブ適用例



印刷条件の編集

印刷条件を設定します。

1. デバイスプロファイルの絞込み

デバイスプロファイルを絞込み表示します。(CPP P.90)

2. デバイスプロファイルリスト

最適な印刷を行うためのデバイスプロファイルを表示します。 使用するデバイスプロファイルをクリックして選択します。

(重要!) 出力できる解像度は、インストールされているデバイスプロファイルに依存します。 出力したい解像度がない場合、対応するプロファイルをインストールしてください。(対応す るプロファイルは用意されていない場合もあります。)

3.[印刷モード]サブメニュー

印刷モードを設定します。(22P P.91)

4. [プロファイル情報] サブメニュー

デバイスプロファイルの情報を表示します。(32P P.94)

<u>プロファイルの絞込み表示</u>

デバイスプロファイルをインクセット、メディア、解像度、バージョン、プロファイルに含まれるそ の他の条件でプロファイルを絞込み表示します。

リスト1行目の緑色の行で絞込み条件を指定します。





「ノーマーン 「メディア」が UV ペット V2(1Layer)のプロファイルを絞り込んだとき

📲 UJF-605C : Ў	ロブエディタ(フルカラー)			
画体編集 カラー編集 E	刷条件 作图编辑			77 III I SIN
デバイスプロファイル				
インクセット >> UV CMYKLsLm <<	メディア >> UV-ペット v2(1Layer) <<	<u>解像度</u> 全て	バージョン >> y2.0 <<	その他の条件
UV CMYKLcLm UV CMYKLcLm UV CMYKLcLm UV CMYKLcLm UV CMYKLcLm	UV-ペット v2(1Layer) UV-ペット v2(1Layer) UV-ペット v2(1Layer) UV-ペット v2(1Layer) UV-ペット v2(1Layer)	800 x 600 VD 300 x 300 VD 300 x 600 VD 600 x 600 ND	v2.0 v2.0 v2.0 v2.0	
UV CMYKLeLm	UV-K9 F v2((Layer)	1200 x 1200 ND	V2.0 V2.0	
印刷モード ブロファイ	()////##		b a_	✓ クリアコート 印刷回想100
パス <mark>も</mark> 8 16	特色カラーセット		ハラ= UN線射 ○ 操作// 休水版定値 ○ 印刷と同時 照成 100%	UNSEN () (本) (本) (北京)(本) (中国)(上市)(本) (中国)(上市)(本) (中国)(本)(本)(本)(本) (中国)(本)(本)(本)(本)(本)(本) (中国)(本)(本)(本)(本)(本)(本)(本)(本)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1
ハーフトーン ^{実通数}	▲ ジャング ジャ 終続分	tġFeed	重ね送り <mark>10</mark> 回	(二) 建设进行期间
				▲件管理 ▼ OK キャンセル

<u>[印刷モード]サブメニュー</u>

印刷モードを設定します。



1. パス

1バンドを何分割で印刷するか指定します。 数が大きいほど綺麗に印刷できますが、印刷時間は長くなります。

2. 印刷方向(JF-1631のみ)

片方向..... ヘッドが右から左へ移動する際にインクを吐出して印刷します。"双方向" よりもきれいに印刷できますが、印刷時間は長くなります。

双方向.....ヘッドが左右に移動する際にインクを吐出して印刷します。"片方向"よ りも画質が落ちますが、印刷時間は早くなります。

3. ハーフトーン

プリントの階調表現を指定します。

VI 拡散...... ベタ塗りが多い画像向きです。

高速誤差拡散 小さな文字にシャープさを求める場合選択します。ベタ塗りが多い画像で はシマが出てしまうため不向きです。

ILL 拡散...... バージョン3 デバイスプロファイルで有効です。淡い色の再現性にすぐ れ、グラデーションが多い画像向きです。

4. 終端余白 Feed

画像の終端(元画像の上部)に空白があった場合、その空白部分をフィードするかどう かを設定します。

5. 重ね塗り

発色を強くしたい場合に設定します。 重ね塗り用の出力プロファイル(2Layer 用)を使用する場合は、重ね塗りの回数には"2"を入 力してください。

6. 高速印刷

印刷時間を短くするために、高速で印刷することができます。 ただし、通常の印刷より画質が落ちます。

7. 特色カラーセット

CICI クリアコートを2つ使用します。

特色カラーセットでクリアコートを選択した場合の制限事項 特色カラーセットでクリアコートを選択した場合、次の操作ができません。 "自動クリア版合成"が指定されている場合を除き、"RIP& 印刷"は実行できません。 "RIP 後印刷"のみ実行できます。クリアコート以外の特色カラーセットを選択した場合、"RIP& 印刷"と "RIP後印刷"は実行できます。 ジョブの面付けは実行できません。ジョブの合成は実行できます。

8. UV 照射(カラー)

[UV 照射]

操作パネル設定値 ... パネルに設定されている UV 照射モードを使用します。 印刷と同時 印刷と同時に UV 照射を実施します。 [照度] UV 照射の照度を指定します。

9. UV 照射(クリアコート)

例) "印刷回数 2 回"、"印刷後"、"2 回"、照度 30%、100% を設定した場合の印刷順序 カラー印刷→クリアコート印刷→クリアコート印刷→ UV 照射のみ (30%) → UV 照射のみ (100%)

10. 印刷後搬送量(UJF-605R のみ)

印刷後のメディア送り量を設定します。 送り量は、画像終端からの量になります。 複数ジョブをグループ化して出力する場合、後端画像の終端からの量になります。



[プロファイル情報]サブメニュー

デバイスプロファイルの情報を表示します。

デバイスフロファイル	/ J= / Z	87/6 m	15-23-21	スの他の名供
>> UV CMYKLcLm <<	>> UV-ペット v2(1Laver) <<	全て	>> v2.0 <<	ての他の無件
UV CMYKLcLm	UV-ペット v2(1Layer)	600 x 600 VD	v2.0	
UV CMYKLcLm	UV-ペット v2(1 Layer)	300 x 300 VD	v2.0	
UV CMYKLcLm	UV-ペット v2(1Layer)	300 x 600 VD	v2.0	
UV CMYKLcLm	UV-ペット v2(1Layer)	600 x 600 ND	v2.0	
UV CMYKLCLm	UV-ペット v2(1Layer)	1200 x 1200 ND	V2.0	
UV CIWITKLELM	DV-X 9 P V2(1Layer)	1200 x 2400 ND	V2.0	
	Zu ##8			
	イル情報 1950-0-10-5057	[]	f	
印刷モード ブロファ インストール日 2000	イル/情報 /05/10 12:58:57	2-1	לבאָאַר	
印刷モード プロファ インストール日 2006 作成日 2004	イル情報 /05/10 12:58:57 /02/20 15:50:46	2-1	<i>す</i> コメント	
印刷モード ブロファ インストール日 2000 作成日 2004 ブロファイル名 WF6	イル/積額 /05/10 12:58:57 /02/20 15:50:46 /05CUV_PET_F100348.cot	Z-t	לבאבו	
ED刷モード プロファ インストール日 2000 (作成日 2004 コロファイル名 UJFE	イル/装轄 /05/10 12:58:57 /02/20 15:50:46 /05CUV_PET_F100348.cot		J-1421	
日朝モード プロファ インストール日 2006 パロファイル名 WFE プロファイル名 WFE	イル検報 /05/10 12:56:57 /02/20 15:50:46 /05CUV_PET_F100348.cot	2-t	ジ コメント	
ED刷モード プロファ インストール日 2000 (作成日 2004 プロファイル名 UUFE	イル検報 /05/10 12:58:57 /02/20 15:50:46 /05CUV_PET_F100348.cot	2-t	プコメント	
印刷モード プロファ インストール日 2000 11 作成日 2004 ブロファイル名 WFE	イル/接観 /05/10 12:58:57 /02/20 15:50:46 /05CUV_PET_F100348.cot	2-t	f=x>F	
ED刷モード プロファ インストール日 2006 作成日 2004 ゴロファイル名 UUF6	イル/情報 /05/10 12:58:57 /02/20 15:50:46 06CUV_PET_F100348.cot	2-t	プコメント	
ED刷モード ブロファ インストール日 2006 (作成日 2004 ブロファイル名 UDF8 情報	イル検報 /05/10 12:56:57 /02/20 15:50:46 /05CUV_PET_F100348.cot	2-t	ゴ コメント	
ED刷モード プロファ インストール日 2006 作成日 2004 町 プロファイル名 UJFE 町 情報	イル/情報 /05/10 12:58:57 /02/20 15:50:46 /05CUV_PET_F100348.cot	2-t	f=x>F	
印刷モード ブロファ インストール日 2004 作成日 2004 ブロファイル名 UF6 山 情報	イル/綺報 /05/10 12:58:57 /02/20 15:50:46 /05CUV_PET_F100348.cot		ブコメント	

1. インストール日

選択したプロファイルのインストール日を表示します。

2. 作成日

選択したプロファイルの作成日を表示します。

3. プロファイル名

選択したプロファイルのファイル名を表示します。

4. 情報

選択したプロファイルの情報を表示します。

5. ユーザコメント

プロファイルに対してコメントを書き込むことができます。 プロファイルを選択すると、ユーザーコメント欄に書き込んだコメントを表示します。



作図領域の編集

印刷するメディアのサイズに合わせて有効作図領域を登録します。 有効作図領域を登録すると、画像を配置する際の目安になります。 また、メディアの外に印刷してしまうのを防ぎます。 UJF-605C と UJF-605R では、設定項目が異なります。

<u>[作図領域] メニュー</u>

有効作図領域に関係する設定を行います。



1. カーソルキー移動量

キーボードの矢印キーを押して原点の位置を移動するときの単位を選択します。(32° P.104)

2. プリントエリアビュー

[作図領域]メニューで設定した内容を表示します。(32PP.97)

3. 作図領域定義ファイル

登録されている作図領域定義ファイルを表示します。 作図領域定義ファイルとは、[有効作図範囲]、[原点]、および[配置方法]サブメニューで設定 した値を名前を付けて登録したファイルです。 印刷をする場合は、作図領域定義ファイルを選択する必要があります。 (② P.108)

4. 削除

作図領域定義ファイルを削除します。 ただし"標準"の作図領域定義ファイルは削除できません。(公P.108)

5. 作図領域定義ファイル名入力ボックス

現在選択されている作図領域定義ファイル名を表示します。新規に登録する場合は、新しいファ イル名を入力します。

 重要!
 作図領域定義ファイル名に下記の半角文字は使用できません。

 ¥
 /
 :
 *

6. 追加

新規に作図領域定義ファイルを作成します。また、登録済みの作図領域定義ファイルの設定条件 を変更して上書きできます。(公 P.107)

7. 更新

選択中の作図領域定義ファイルを、"作図領域"メニューで設定した値で更新します。

8. [有効作図範囲] サブメニュー

有効作図範囲を設定します。(32P P.99)

9.[原点] サブメニュー(UJF-605Cのみ)

有効作図範囲上に原点を設定します。(CPP P.103)

10.[配置方法]サブメニュー(UJF-605Cのみ)

原点に対する画像の配置方法を設定します。(CPP P.105)

<u>プリントエリアビュー</u>



1.原点ガイド

原点ガイドライン(青)を移動する場合にドラッグします。 UJF-605Rでは表示しません。

2.有効作図範囲の端面

4個の▼マークで有効作図範囲の境界を示します。

3.最大作図エリアの先端

最大作図エリアの先端を0で表示します。

4. 原点ガイドライン

縦の青いガイドラインは幅方向の原点を示します。横の青いガイドラインは送り方向の原点を示 します。

5.原点

画像を配置するための原点を2本の青いガイドラインの交点で示します。(公P.100、P.102)

6. プリンタ原点、初期原点

プリンタの電源を入れた時に設定される初期原点です。(公PP.100、P.102) 作図領域の初期原点です。(公PP.100、P.102)

7.有効作図エリア

[有効作図範囲]サブメニューで設定した有効作図範囲を赤い矩形で表示します。 (公 P.100、P.102) 赤い矩形内をマウスでドラッグすることにより、プリンタのテーブル上の任意の位置に作図エリ アを配置できます。

8. 画像の配置方法

原点との画像の配置方法を示します。 実際の画像のサイズを表すものではありません。また、画像の正確な配置位置を表すものでもあ りません。 画像サイズを確認する場合は、"ジョブエディタ"で確認できます。 (公室 P.21)

9.最大作図エリア

最大作図エリアです。

<u>[有効作図範囲]サブメニュー</u>

プリンタのテーブル上に有効作図領域を設定します。

UJF-605C、JF-1631



1. デフォルト

有効作図範囲を最大に設定し、原点の位置を UJF-605C の初期原点の位置に設定します。

2.幅:

有効作図範囲の幅を入力します。

3.送り:

有効作図範囲の高さを入力します。

4.幅オフセット:

プリンタのプリンタ原点から幅方向への移動距離を入力します。

5.送りオフセット:

プリンタのプリンタ原点から送り方向への移動距離を入力します。

有効作図範囲の設定

有効作図範囲は、赤い矩形で表示します。 有効作図範囲からはみ出した画像は、印刷しません。

赤い短形の四隅をマウスでドラッグしても有効作図範囲のサイズを変更できます。
 有効作図範囲内をマウスでドラッグすると、有効作図範囲の"幅オフセット"と"送りオフセット"を変更することができます。



UJF-605R



1. デフォルト:

有効作図範囲を最大に設定し、原点の位置を右下に設定します。

2.幅:

有効作図範囲の幅を入力します。幅方向の中心が基準になります。

3.送り:

有効作図範囲の高さを入力します。先端部分が基準になります。

有効作図範囲の設定

有効作図範囲は、赤い矩形で表示します。 有効作図範囲からはみ出した画像は、印刷しません。

• 赤い短形の四隅をマウスでドラッグしても有効作図範囲のサイズを変更できます。 掌 • 有効作図範囲内をマウスでドラッグすると、有効作図範囲の"幅オフセット"と"送りオ フセット"を変更することができます。 幅 100 500 400 300 200 100 0 հատուրատիստուրիստուրիստուրիստուրի 幅サイズは、中央 振り分けで設定さ れます。送りサイ ズは、先端からの 距離になります。 8 送り undunu 8 T T I. UJF-605CR のプリンタ原点、 初期原点

[**原点**] サブメニュー(UJF-605C, JF-1631)

画像を配置するための基準となる原点を設定します。

2本の青いガイドラインの交点が原点になります。

原点の位置は、有効作図範囲の右下隅からのオフセットを幅方向および送り方向について設定します。



1.幅方向:

有効作図範囲右端から幅方向へのオフセット量を入力します。

2.幅: コーナ

原点を有効作図範囲の幅方向の右端に配置します。

3.幅: 中央

原点を有効作図範囲の幅方向の中央に配置します。

4.送り方向:

有効作図範囲下線から送り方向へのオフセット量を入力します。

5.送り方向: コーナ

原点を有効作図範囲の下線に配置します。

6.送り方向: 中央

原点を有効作図範囲の送り方向の中央に配置します。

キーボードによる原点の移動

● "カーソルキー移動量"でキーボードの矢印キーを押したときの移動量を選択します。



2 作図領域内をマウスでクリックし、プリントエリアビューをアクティブにします。 プリントエリアビューの枠が青く変わります。

キーボードの Tab キーを数回押しても配置ビューをアクティブにできます。

キーボードの矢印キーを押して原点を移動します。

更新 |ボタンをクリック します。 🗃 UJF-605C : ジョブエディタ(フルカ 画像編集 カラー編集 印刷条件 作回領域 カーソルキー移動量 10 vmm 1. クリック 作回領域定義ファイ 原点 配层方法 幅方向 152.50 🗢 mi コーナー 中央 152.50 © mr NURA 18to 更新 2. クリック UVペット1200dpi押 条件管理 ОК ++>セル

[**配置方法]サブメニュー**(UJF-605C, JF-1631)

画像を原点の中央に配置するか、先端または後端配置するかを設定します。



画像の配置は、[原点]設定と組み合わせて、適切な位置に設定してください。 組み合わせが適切でない場合は、画像が作図領域からはみ出す場合があります。作図領域から はみ出した画像は、印刷されません。



1.幅方向: 先端合わせ

画像の幅方向の先端を原点に合わせます。

2.幅方向: 中央合わせ

画像の幅方向の中央を原点に合わせます。

3.幅方向:後端合わせ

画像の幅方向の後端を原点に合わせます。

4.送り方向: 先端合わせ

画像の送り方向の先端を原点に合わせます。

5.送り方向: 中央合わせ

画像の送り方向の中央を原点に合わせます。

6.送り方向:後端合わせ

画像の送り方向の後端を原点に合わせます。

幅方向 送り方向	先端合せ	中央合せ	後端合せ
先端合せ		500 400 300 200 100 0 500 400 300 200 100 0 000 000 000 0 000 000 000 0 000 000 000 000 000 0 000 000 000 000 000 0 0000	
中央合せ	> 500 400 300 200 100 500 400 300 200 100 500 400 300 200 100 500 400 00 000 000 000 000 000 000 000 000	→ 303 500 400 300 200 100 500 400 300 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	> 303 500 400 500 500 500
後端合せ	S00 400 300 200 100 0 500 400 300 200 100 0 100 00 000 000 000 0 000 000 000 0 000 000	500 400 300 200 100 0 500 400 300 200 100 0 000 000 000 000 0 000 000 000 0	500 400 300 200 100 0 500 400 500 0 500 500 0 500 500 0 500 500 0 500 500



UJF-605R の場合、幅方向、送り方向ともに先端合わせになります。

作図領域定義ファイルの登録

[作図領域]で設定した原点・配置位置の作図領域定義ファイルを登録します。 印刷する際は、必ず作図領域定義ファイルを選択してください。

(重要!) "標準"の作図領域定義ファイルは、有効作図範囲・原点位置・オフセットの変更はできません。新規に作図領域定義ファイルを作成してから、有効作図範囲などの変更をします。

作図領域定義ファイルを作成する

作図領域定義ファイルは追加登録することができます。

登録名を入力します。

登録名は、有効作図範囲、原点の位置、および画像の配置方法がわるような名称にします。

 重要!
 作図領域定義ファイル名に下記の半角文字は使用できません。

 ¥ / : * ? " < > |

追加 ボタンをクリックします。

新しい名称のファイルが、作図領域定義ファイルリストに表示します。

₩ UJF~605C:ジョブエディタ(フルカモ	j-)		
画像編集 カラー編集 印刷条件 作回領域			
	カーソルキー移動量10 💉	mm	
	50 40 30 2	<u>20</u>	
の時候完善つってす。			
1. 入力	2. 7 J y 7	廃点 配面5法 「 「 「 「 「 「 「 「 「 フフォルト 665005 「 「 フフォルト 665005 「 565005 「 1005 10	nen nen nen nen
Ovició El 12000000			更明
		^	条件管理
		~	OK キャンセル

作図領域定義ファイルの更新

設定した作図領域定義情報を更新するには 更新 をクリックするか、 OK を クリックし、"ジョブエディタ"を終了させます。

🗃 UJF-605C : ジョブエディタ (フルカラー	•)		
画像編集 カラー編集 印刷条件 作回領域		7/11/15/KI	
カーソルキー和納量 10 💌 mm			
	•	▽ 247 ▼37	
	500 duuuduu	400 300 200 100 0	
作回領域定義ファイル		有効作回範囲 原点 配置方法	
00000 p 12000p000 標準	~		
		幅方向 ○先端合せ	
1		() P#80	
1	~	○ 後端合せ	
	NISt		
UVペット1200dpi明	i@to	更新	
*		・ 金件管理 (CK) キャンセル	

作図領域定義ファイルの選択

登録されている作図領域定義ファイルの情報を表示します。 適用する作図領域定義ファイルをクリックします。

UUF-605C:フヨノエティダ(フルガラー)	- 🗆 🗙
画後編集 カラー編集 印刷操作 作団接切	<i>///IITICIKI</i>
カーソルキー移動量 10 💌 mm	
▼ ∇ 247 ▼ 37	
500 400 300 200 100 0 	
(選り 選り 選り ポフセット デフロルト 453,12 mm そりフロット ポフセット 37,28 mm まりはフセット 37,28 mm	
NBR	
UV-r - y ト1200dpi用 道助	更新
	条件管理 ++ンセル

作図領域定義ファイルの削除

登録してある作図領域定義ファイルを削除します。

削除する作図領域定義ファイルをクリックします。 削除 ボタンをクリックします。

 (重要!)
 "標準"の作図領域定義ファイルは削除できません。
 複数のジョブに同じ作図領域定義ファイルを設定している場合、作図領域定義ファイルの 削除には注意してください。
 他のジョブで作図領域定義ファイルを削除すると、同じ作図領域定義ファイルを設定しているジョブを印刷するときエラーになります。
 またこのジョブを"ジョブエディタ"で表示した場合、情報表示欄にエラーログを表示します。作図領域定義ファイルは、自動的に"標準"が選択されます。


複数ページのジョブ

1 つのファイルで複数の画像を持つファイルを、「複数ページ」画像と呼びます。 Raster Link Pro Ⅱでは、複数ページ画像の全てのページを同時に出力することができます。

画像サイズが違うページのある複数ページ画像には対応していません。 (重要!)

<u>メインウィンドウについて</u>

サムネイルには、1ページ目の画像のみ表示します。

🏶 RasterLinkF	roll [v3.00]									×
ファイル 環境設定										
作業ディスク(C:)		82	%			3.16 GB 使用可备	と 一括中断] <i>M</i>	Ima	iK
ジョブー覧 UJF-60	ISR (0) UJF-605C (0									
出力方法 フルカラー	⊻ 1 ジョブ					木 :	/トフォルダ	88% ·	夺止	
プリンタ名 グルー	-ブ ファイル名	形式	サムネイル	状態	ファイルサ	RIP済データ	日時	印刷回数		
UUF-605C	MultiPage_3	PDF	1	待穩中	66.97 KB	なし	06/06/09 14:		1	
0000101223-000	1 .1++								×	
0180のMRLジョブが ホットフォルダを開始 ホットフォルダを開始 ホットフォルダを開始 ホットフォルダを開始	あります。 ;しました。[UJF-805C\$r ;しました。[UJF-805R\$r ;しました。[UJF-805R] ;しました。[UJF-805C]	n] n]								<

<u>"ジョブエディタ"について</u>

"ジョブエディタ"には、全てのページを表示します。





<u>ジョブの編集(画像編集)</u>

出力ページの決定

編集対象のジョブの全ページをサムネイル画像で一覧表示します。 出力するページを選択することができます。

サムネイルリストから印刷しない画像をクリックします。 サムネイルに×マークが付き、プレビュー画像からも消えます。



×の付いている画像(プレビューにない画像)は印刷しません。
 印刷しないように設定した画像を再度印刷するように設定するには、×印の付いているサムネイルをクリックします。

(重要!) 全てのページを印刷対象から外すことはできません。

移動

全てのページを1つのオブジェクトとして移動します。 マウスでドラッグアンドドロップするか、幅・送りの移動量を入力します。



トリミング

全てのページをトリミングします トリミングプレビューには、出力対象の先頭ページを表示します。



整列

各ページの間隔を指定します。

"幅方向にネストする"をチェックすると、横方向に整列します。

	条件 作图辑版		
3	+ シッポの単数の時 + シッポの単数の時 + シッポの単数の時 ショントンポロ型 ジョントンポロ型 ジョン・ポロ ジョン・ポロ ジョン・ポロ ジョン・ポロ ジョン・ポロ ジョン・ポロ ジョン・ポロ ジョン・ポロ ジョン・ポロ ジョン・ポロ ジョン・ポロ ジョン・ポロ ジョン・ポロ ジョン・ポロ ジョン・ポロ ジョン・ ・ ・	▲ 入力 特 送報 出力 地方 送報 1005 005 005 005 005 005 005 005 005 005	

コピー

各ページをコピーします。

ネストする"と"コピー"は同時に指定できません。





複数ページでは、パネリングの設定を行うことができません。

条件管理について

ジョブの実行に必要な各種条件(印刷条件、画像編集、など)を、一つの「条件セット」として管理 します。

条件管理の機能は以下の通りです。

1) 編集中のジョブに、条件セットを適用することができます。

2)条件セットごとにホットフォルダとプリンタを作成することができます。作成したホットフォルダまたはプリ ンタでスプールしたジョブの初期値は、対応する条件セットの設定値になります。



1. 条件リスト

条件セットの一覧を表示します。

2. 削除

選択した条件を削除します。デフォルトで作成された条件は削除できません。

3. 条件名入力ボックス

新規に条件を登録する場合、新しい名称を入力します。



4. 追加

新規に条件を登録します。

5. 情報表示

条件管理の処理状況を表示します。

- 閉じる
 条件管理ウィンドウを閉じます。
- 7. [ホットフォルダ]サブメニュー

ホットフォルダとプリンタドライバを作成します。(CPP P.115、P.123)

8. [画像編集]サブメニュー

画像編集の条件を設定します。(CPP P.115)

- 9. [カラー編集]サブメニュー カラー編集の条件を設定します。(22° P.116)
- 10. [印刷条件]サブメニュー

印刷条件を設定します。(22PP.117)

11. [作図領域]サブメニュー

作図領域の条件を設定します。(CPP P.117)

<u>[ホットフォルダ] サブメニュー</u>

ホットフォルダとプリンタドライバの追加と削除を行います。ホットフォルダとプリンタドライバの 追加と削除方法は、CPP-123を参照してください。



<u>[画像編集] サブメニュー</u>

画像編集のパラメータを設定します。パラメータの設定方法は、CF P.119 を参照してください。 設定可能なパラメータは次の通りです。

スケール、回転、ミラー、カットライン印刷

🍯 UJF-605C : 条件管理(フルカラー) 📘 🗖 🗙				
UJF-605C	カラー編集 ホットフォル	印刷条件 作図領域 ダ 画像編集		
	選択シ	ジョブに適用		
	全ジ	ョブに適用		
	スケール	OFF		
	幅	100.00 %		
	送り	100.00 %		
	回転	OFF		
	ミラー	OFF		
	カットライン印刷	OFF		
~				
肖兆余				
追加	選択ジョブ	から取得して更新		
		合 閉じる		

パネリングを設定しているジョブには、条件を適用できません。

<u>[カラー編集] サブメニュー</u>

カラー編集のパラメータを設定します。パラメータの設定方法は、C2P P.119 を参照してください。 設定可能なパラメータは次の通りです。

カラーマッチングの全てのパラメータ、カラー調整セット、色置換セット、特色調整設定



[印刷条件] サブメニュー

印刷条件のパラメータを設定します。パラメータの設定方法は、C&P.119を参照してください。 設定可能なパラメータは次の通りです。

デバイスプロファイル、印刷モードの全てのパラメータ



<u>[作図領域] サブメニュー</u>

作図領域のパラメータを設定します。パラメータの設定方法は、P.119 を参照してください。 設定可能なパラメータは次の通りです。

作図領域定義ファイル

驾 UJF-605C:条件	牛管理(フルカラー) 📘 🗖 🔀
UJF-605C	ホットフォルダ 画像編集 カラー編集 印刷条件 作図領域 ジョブに適用 作図領域定義ファイル 標準
肖明余	2.5
追加	レージョブから収得して更新
	(閉じる

<u>条件管理ウィンドウを表示する</u>

条件を設定するジョブを1画像選択し、 **条件管理** ボタンをクリックします。

"条件管理"ウィンドウを開きます。



<u>条件セットの新規作成</u>

条件名を入力します。

「重更」	条件管理名に下記の半角文字は使用できません。
	¥ / : * ? " < > ! ,

追加 ボタンをクリックします。 条件リストに追加します。

600x600VD	^	カラー編集 印刷条件 作図領域
UJF-605C		ホットフォルダ 画像編集
		フォルダバス
		共有フォルダ名
		プリンタ名
		共有ブリンタ名
		ポート名
ļ	~	作成
	削除	肖邶余
600x600VD	追加	<u>2. クリック</u>
条件を作成して	,)ます。[6	00x600VD]



登録済みの条件セットを編集して別名で登録する場合は、編集するセットを選択し、セット名 を変えた後に 追加 ボタンをクリックします。

条件の設定値を変更する

各条件(画像編集、カラー編集、印刷条件、作図領域)の設定値を変更します。 現在"ジョブエディタ"で編集中のジョブから値を取得します。 画像編集と作図領域は単独で、カラー編集と印刷条件はセットで設定が変更されます。

1 条件管理ウィンドウを開きます。 変更する条件のサブメニューを開きます。 ここでは[画像編集]を開きます。 "ジョブエディタ"も[画像編集]を表示します。

च UJF-605C:条f	牛管理(フルカ	5-) 💶 🔀		
600x600VD	カラー編集	印刷条件 作网领域		
UJF-605C	ホットフォ	ルダ 画像編集		
	選打	沢ジョブに適用		
	Ê	ジョブに適用		
	スケール	OFF		
	幅	100.00 %		
	送り	100.00 %		
	回転	OFF		
	ミラー	OFF		
	カットライン印刷	OFF		
<u> </u>				
削除				
600x600VD 追加	選択ジョ	ブから取得して更新		
条件を作成しています。[6 条件を作成しました。[600	条件を作成しています。[600x600VD] 条件を作成しました。[600x600VD]			



条件管理ウィンドウで表示したサブメニューに合わせて、"ジョブエディタ"のメニューも切 り替わります。



2 "ジョブエディタ"で、パラメータの設定を行います。 例では以下のように設定しています。

110001		
スケール	: 120%	
回転	: 180°	

🗃 UJF-605C : ปัสปีม	ディタ(フルカラー)	
		Мітак
Mirror	A1 (12844) S34% (27-5) (27-5) (27-5) (27-5) (27-5) (27-5) (27-5) (27-5) (27-5) (27-5) (27-5) (28-1) (29-5) (29) (200 § mm) (24-1) (29) (24-1) (200 § mm) (24-1) (29) (24-1) (29) (24-1) (29) (24-1) (29) (24-1) (200 § mm) (24-1) (24-1) (24-1) (24-1) (24-1) (24-1) (24-1) (24-1) <th>A27 1% 152.40 mm 12984 % 005.00 mm 152.20 mm 129 100.00 mm 152.20 mm</th>	A27 1% 152.40 mm 12984 % 005.00 mm 152.20 mm 129 100.00 mm 152.20 mm
		▲ 条件管理
		 ОК ++>tzµ

3 条件管理ウィンドウの選択ジョブから取得して更新 ボタンをクリックします。 "ジョブエディタ"で設定したパラメータを取得し、表示します。

600x600VD UJF-605C	^	カラー編集 ホットフォ	印刷条件 作取 ルダ 画像編	7領域 扁集	
			択ジョブに適用		
		Ê	ジョブに適用		
	1	スケール	ON		
		幅	12	0.00 %	
		送り	12	0.00 %	
		回車云	180°		
		ミラー	OFF		
		カットライン印刷	OFF		
	~				J
肖川	除			\equiv	
600x600VD 追	bo 丨	選択ジョ	ブから取得して更新		(70%)

条件をジョブに適用する

掌

条件管理で設定した条件を、ジョブに適用します。

画像編集と作図領域は単独で設定が変更されます。カラー編集と印刷条件はセットで設定が変更されます。

画像編集の条件は、"画像編集"のサムネイルリストで選択している1つ以上のジョブ、または全て のジョブに適用します。

カラー編集の条件は、"カラー編集"のサムネイルリストで選択しているジョブにだけ、または全て のジョブに適用します。

印刷条件と作図領域の条件は、グループ化している全てのジョブに適用します。

条件管理ウィンドウを開きます。
 変更する条件のサブメニューを開きます。
 ここでは[画像編集]を開きます。



条件管理で表示したメニューに合わせて、"ジョブエディタ"のメニューも切り替わります。

適用する条件を選択します。
 適用ボタンをクリックします。
 ここでは 全ジョブに適用 ボタンをクリックします。



3 "ジョブエディタ"の全ジョブに適用します。

	入力 幅 152.40 mm
A 37 - 6 Mirror 10002 % 19245 % mm % 10002 % 19265 % mm % 1000 % mm % 0000 % mm % 10000 % mm % 10000 % mm	

[ホットフォルダ] サブメニュー

ホットフォルダとプリンタドライバを作成します。

1つの条件セットに対し、1つのホットフォルダとプリンタドライバを作成します。

作成したホットフォルダ・プリンタドライバを使用してスプールしたジョブの各条件には、条件管理 で設定した条件が反映されます。

ホットフォルダとプリンタドライバの作成

- 4 条件管理ウィンドウを開き、[ホットフォルダ]メニューを開きます。

 - (重要! ・ ホットフォルダやプリンタドライバの作成中にRaster Link Pro IIを強制終了しないでくだ さい。
 - Windows Me 以前の古い OS の PC からホットフォルダ・共有プリンタにアクセスする場合、 条件セット名を半角で 11byte 以内にしてください。







- フォルダ名の変更、共有名の変更、共有の解除、ホットフォルダの削除
- Raster Link Pro II で作成したプリンタドライバに対し、以下のことは絶対に行わないでく ださい。アンインストールできなくなります。





🗃 UJF-605C:条件管理(フルカラー) 📃 🗖 🗙			
600×600VD UJF-605C	 カラー編集 ED副条件 作図領域 ホットフォルダ 画像編集 フォルダバス C:RstrLinkHot600x600VD 共有フォルダ名 600x600VD ジリンタ名 600x600VD 共有ブリンタ名 #600x600VD ポート名 RLP_MON02 (作成 削除 		
[600x600VD_RasterLinl ホットフォルダを作成し	k] ,ました。[600x600VD]		

PC MACLAN の自動設定について

Raster Link Pro II に PC MACLAN がインストールされている場合、ホットフォルダとプリンタドライ バの作成を行うと、自動的に PC MACLAN の設定が行われます。 この際、自動的に以下の名称が付けられます。

PC MACLAN ファイルサーバ

ファイルサーバ名称: Raster Link Pro II PC のホスト名共有フォルダ名: 条件セット名

PC MACLAN プリントサーバ

スプーラ名: 条件セット名 _ Raster Link Pro II PC のホスト名

「重亜」	• PC MACLAN プリントサーバのスプーラ名は、仕様上最大 27byte となっています。
	条件セット名またはホスト名が長い場合、28byte 目以降は切り捨てられます。
	Macintosh からプリンタドライバ出力される場合は、あまり条件セット名を長くしないこと
	をお奨めします。
	• ホットフォルダとプリンタドライバの作成時に、Raster Link Pro II は PC MACLAN を再起動
	させます。この際一時的に Macintosh クライアントとの接続が絶たれるため、ホットフォ
	ルダ内に削除できないファイルが残る等の問題が発生します。
	ホットフォルダとプリンタドライバの作成は、Macintosh でマウントしたホットフォルダを
	アンマウントしてから行ってください。

ホットフォルダとプリンタドライバの削除

1 条件管理ウィンドウを開きます。

[ホットフォルダ]メニューを開きます。 ホットフォルダを削除する条件セットを選択します。

削除をクリックします。

(重要!)

ホットフォルダやプリンタドライバの削除中に Raster Link Pro 11 を強制終了しないでくだ さい。





2 ホットフォルダとプリンタドライバが削除されます。

 Macintosh から AppleShare で Raster Link Pro II のホットフォルダを共有している場合、ホットフォルダを削除できない場合があります。
 この場合、Macintosh でマウントした共有ボリュームをアンマウントしてから 削除 を クリックしてください。

🗃 UJF-605C:养	:件管理(フルカラー) 📘 🗖 🗙
600x600VD UJF-805C	カラー編集 印刷条件 作図領域 ホットフォルダ 画像編集 フォルダパス 共有フォルダ名 ブリンタ名 共有ブリンタ名 ボート名
追加	
\RstrLink\Hot\600x600V[ホットフォルダを削除し)] ました。[600x600VD]

PC MACLAN の設定解除について

Raster Link Pro II に PC MACLAN がインストールされている場合、ホットフォルダとプリンタドライバの削除を行うと、自動的に PC MACLAN の設定が解除されます。



プリンタステータス表示機能

"プリンタステータス"では、接続されたプリンタの状態表示や、プリンタ固有の設定を行います。 出力ポートごとに表示する内容が異なります。

"プリンタステータス"は、各プリンタの実行中ジョブ画面に表示されます。



<u>出力ポートが | EEE1394 の場合</u>

"一般"情報

現在のプリンタの状態を表示します。



1. 状態

現在のプリンタの状態です。

状態	内容
ノットレディ	プリンタ起動時に行う初期動作中です。この状態の時はプリンタに出力しないでく ださい。
カバーオープン	プリンタのフロントカバーが上がっています。フロントカバーを閉めてください。
ローカルアイドル	プリンタがローカル状態です。この状態でプリンタに出力しても、印刷を開始しま せん。出力する場合、プリンタをリモートモードにしてください。
ローカルアクティブ	プリンタがクリーニングやテストプリントを実行中です。この状態でプリンタに出 力しても、印刷を開始しません。出力する場合、プリンタをリモートモードにして ください。
リモートアイドル	プリンタがリモート状態です。この状態でプリンタに出力すると、印刷を開始しま す。
リモートアクティブ	印刷中です。

2. プリント長

出力最中の実際にプリントされた長さを表示します。

"インク"情報

プリンタにセットしてあるインクの情報を表示します。

	一般 インク バージョン	
1	インク状態 UV CMYKLcLm	
	1 ブラック	100%
	2シアン	100%
	3マゼンタ	100%
2	4/10-	100%
-	5ライトシア!	100%
	6 ライトマゼ	100%
	7 未検出	100%
	8 未検出	0%
	<u></u>	
		最新の情報に更新

1. インク状態

インクセット名を表示します。

2. 各スロットのインク色と残量

各スロットのインク色名と残量を表示します。

"バージョン"情報

プリンタのバージョン情報などを表示します。

一般 インク バーシ	⁷ ョン
モデル名	UJF-605C
エンジンバージョン	2.17
コマンド名	MRL-IIB
コマンドバージョン	1.00
]	
	最新の情報に更新

<u>出力ポートが | EEE1394 以外の場合</u>

"インク"情報

インク			
インク状態 未検	出		
1 未検出			0%
2 未検出			0%
3 未検出			0%
4 未検出			0%
5 未検出			0%
6 未検出			0%
7 未検出			0%
8 未検出			0%
		最新の情報に	更新

索引

B

Back	Space	+—.	
васк	Space	+	

C

C1	
CICI	
CIW	
СМҮК	57
CMYK カラー	
C 保持	

D

Delete +-	51

I

CM	
IEEE1394	
ILL 拡散	92

K

Κ	保持42
M	

М	保持42
0	

3	
S	
SS	

U

UV 照射(カラー)	
UV 照射	

V

W

W	92
WO	00
WS	

Y

あ

青いガイドライン		.103
赤い矩形	100,	102

い

"一般"情報	
移動	17, 110
イメージ	
イメージ画像のハイライト部を	
特色インクで強調する	
イラスト	
色取得	62, 75
色置換	
色置換セット	65
色置換セットの更新	
色置換セットの削除	67
色置換セットの作成	65
色置換セットの選択	67
インクカーブ	48, 50, 53
インク指定リスト	51
インク状態	128
"インク"情報	128, 129
インク濃度の調整	46
インクリミット	48, 49
インクリミット値	46
印刷後搬送量	93
印刷時に位置合わせをする	24
印刷条件	114, 117
印刷条件の編集	
印刷濃度	82
印刷方向	91
印刷モード	
インストール日	94

お

送り	99,	101
送りオフセット		99
送り方向	103,	105

か

カーソルキー移動量	9, 95
回転	15
各スロットのインク色と残量	
重ね塗り	92
画像サイズ表示	9
画像の配置情報	
画像の配置方法	
画像編集	.114, 115

カットライン	23
カバーオープン	127
カラー調整	43
カラー調整セット	44
カラー調整セット名	44
カラー編集	.41, 114, 116
カラーマッチング	41
カラー編集	114

き

キーボード	53
キーボードによる画像の移動	18
キーボードによる原点の移動	104

<

グラデーション	57, 63, 72
グラデーション置換	72
グループ化	
グレーバランス	

け

原点	.96,	97,	103
原点ガイド			97
原点ガイドライン			97

J

更新	52, 96
更新ボタン	
合成した複数ジョブの出力順設定	38
合成順	82
合成順例	83
合成に固有の機能	
合成の指定方法	37
高速印刷	92
高速誤差拡散	92
後端合わせ	
コーナー	
この取扱説明書について	4
コピー	19, 112
コピー間隔	20
コントラスト	47
コントロールポイント5	0, 51, 53

さ

最大作図エリア	
最大作図エリアの先端	
彩度 (グラフィック)	42
削除	96, 113
作図領域	95
作図領域定義ファイル	95
作図領域定義ファイルの削除	
作図領域定義ファイルの選択	108
作図領域定義ファイルの登録	107
作図領域定義ファイル名入力ボックス	96
作図領域表示	9

作成日	
サムネイル	
サムネイルリスト	9, 10, 110

し

指定色を反転表示する	62 63 71
白動特色版合成	58 82
として 数学会白 Food	
彩圳尔口·000	
山刀咱洞	62 63
山力1月刊	
山 カポートか IEEE 1394 以外の場合 山 カポート が IEEE 1394 の 見 へ	
出フホートか IEEE 1394 の場合	
順火	
条件管理	
条件管理ウィンドウを表示	
条件セットの新規作成	118
条件の設定値を変更	119
条件名入力ボックス	
条件リスト	
条件をジョブに適用	
状態	
情報	
情報表示	114
初期原占	97
"ジョブー覧" トで面付けする	29
ジョブの編集	110
ションジ婦未	
ンコンの帰来てに あ什けまえジョブを迫加まる	21
山下いりるノコノを迫加りる	งı

す

スケール	
・ 全て表示	
スポットカラー	
スポットカラー・CMYK カラーの置換.	

せ

整列	35, 111
 絶対的な色域を維持	
設定画面	9
前回のカーブを表示	
全ジョブに適用	
先端合わせ	105

そ

相対的な色域を維持	
-----------	--

た

縦横比固定入力	
单色	
単色置換を設定する	64
単色の置換	74

ち

知覚的(画像)	
置換後の色	64
置換情報一覧	62, 63, 70
置換元の色	64
中央	
中央合わせ	

っ

追加	.52,	96,	113
~_//A	···-,	,	

τ

デバイスプロファイル	90
デバイスプロファイルの絞込み	
デバイスプロファイルリスト	
デフォルト	99, 101
デフォルトカーブ	52
デフォルトに戻す	52

٤

特色カラーセット	
特色調整	
閉じる	
トリミング	
トリミング印刷	
トンボ	

に

入力階調	50.	52
入力情報	62,	63
入力プロファイル		.42

ね

ネスト	 35

Ø

J	ッ	۲	レディ	ſ	 1	2	7	

は

"バージョン"情報	128
ハーフトーン	92
配置	35
配置 - 整列	35
配置方法	96, 105
配置方法とネストの関係について	21
ハイライト部を特色で強調する	
パス	91
パネリング	
パネリング印刷	26

幅	101,	103
幅オフセット		99
幅方向	.103,	105

ひ

ピッ	チ指定		0
----	-----	--	---

ふ

複数印刷 複数の置換を設定する	
複数已直換と設定する 複数ジョブの入れ替え	
複数ページ	
プリンタ原点	
プリンタステータス	
プリントエリアビュー	
プリント長	
プレビュー	71
プレビュー画面	
プロファイル情報	
プロファイルの絞込み	
プロファイルリスト	
プロファイル名	

ほ

補間方法	
ホットフォルダ	
ホットフォルダとプリンタドライ	バの削除125
ホットフォルダとプリンタドライ	バの作成123
本文中の表記について	

ま

マークに	ついて4

み

```
ミラー.....16
```

හ

面付けジョブ編集中の面付け解除	
面付けの解除	
面付けの指定方法	29

ŧ

ルーチョ	元に戻	す	5	52
------	-----	---	---	----

ゆ

有効	
有効作図エリア	
有効作図範囲	
有効作図範囲の設定	

有効作図範囲の端面	
ユーザコメント	94

よ

用語について	4
余白指定	20

IJ

リニアライゼーション	49
リモートアイドル	127
リモートアクティブ	127

れ

ろ

ローカルアイドル	. 1	2	7
ローカルアクティブ	.1	2	7

