廃インクタンク確認メッセージが表示される前に廃インクタンクを交換する場合(1)

廃インクタンク確認メッセージが表示される前(2Lタンクの80%(1.6L)に達する前)に廃インクタンクを交換する場合、情報メニューで廃インク情報を0%に設定します。

1	「廃インクを廃棄する」(22gr P.3-4)を実行し、廃インクタンクを空にする	
2	ローカルで、(FUNCTION) キーを押す	FUNCTION セッティ [ENT]
3	を押して、[ジョウホウ]を選ぶ ・ファームウェアバージョン 1.90 以降では、メンテナンスメ ニューからも実行できます。メンテナンスから実行する場 合は、P.2 を参照してください。	FUNCTION シ゛ョウホウ [ENT]
4	(ENTER) キーを押す	シ゛ョウホウ シヨウ シ゛ョウキョウ [ENT]
5	▲ ▼を押して、[シヨウ ジョウキョウ]を選ぶ	
6	ENTER キーを数回押して、廃インクタンク情報を表示 させる	ハイ インクタンク = 60%
7	(MAINT.) キーを押す	バイインクタンク ヲ カクニン Level: 60%(1.2L)
8	▲▼を押して、Level を「0%」に設定する	バイインクタンク ヲ カクニン L e v e l : 0%(0.0L)
9	(ENTER) キーを押す	

廃インクタンク確認メッセージが表示される前に廃インクタンクを交換する場合(2)

メンテナンスメニューで廃インク情報を0%に設定します。



本メニューを実行すると、前ページのショウジョウキョウから 0% にしたのと同じ状態となります。

廃インクを廃棄する



・本機の動作中(プリント中またはクリーニング中)は、廃インクタンクの交換はしないでください。 ・作業中に廃インクがこぼれた場合は、ウェス等で拭き取ってください。





