




4色インクセット以外で使う場合、継手を変更すること Change the joints when using the printer without 4 color ink set

出荷時、本装置は4色モデルになっています。
4色インクセット以外で使用する場合は、継手の変更が
必要になります。
セットアップガイドの「継手の変更」を参照して、継手を
変更してください。

When initially shipped, the printer is set in 4
color model.


When the printer is used without 4 color ink
set, it is necessary to change the joints.

Refer to "Changing the joint" at SETUP
GUIDE and change the joints.




Sb53インク / Sb53 ink

6色インクセットの場合
6 Color Ink Set



SS21インク / SS21 ink

6色+白インクセットの場合
6 Color+White Ink Set



8色インクセットの場合
8 Color Ink Set

