

■ インクカートリッジのワーニング対処法

詳細メッセージ	ランプ状態	対処法
インク カラー M-C- - - -K	● 赤点灯	インクカラーが異なります。インクカラーをご確認下さい
インク シュルイ M-C- - - -K	● 赤点灯	インクタイプが異なります。インクタイプをご確認下さい。
カートリッジ ナシ M-C- - - -K	● 赤点灯	電源スイッチOFFしてインクカートリッジを抜き差し後に、再度電源スイッチをONして下さい。
カートリッジ イジ ヨウ M-C- - - -K	● 赤点灯	電源スイッチOFFしてインクカートリッジを抜き差し後に、再度電源スイッチをONして下さい。
インク IC イジ ヨウ M-C- - - -K	● 赤点灯	電源スイッチOFFしてインクカートリッジを抜き差し後に、再度電源スイッチをONして下さい。
ヒ ジ ユンセイ インク M-C- - - -K	● 赤点灯	電源スイッチOFFしてインクカートリッジを抜き差し後に、再度電源スイッチをONして下さい。
ザ ンリョウ 0 M-C- - - -K	● 赤点灯	インク使い切りクリーニング機能によって、インク残量が”0(ゼロ)”になりました。インクカートリッジを交換して下さい。
キゲ ン ギレ (2カゲ ツ) M-C- - - -K	● 赤点灯	インクカートリッジの有効期限が切れてから2ヶ月が経過しました。インク残量が残っていても、ご使用出来ません。インクカートリッジを交換して下さい。