

# クリーニング手順

ヘッドクリーニングには、3種類あります。パターン作図の結果によって使い分けてください。

ノーマル : 線の抜けがある時

ソフト : ヘッドワイブのみ実行したい時 (線の曲がりがある場合)

ハード : ノーマル、ソフトでクリーニングを実行しても作図不良が改善しない時

1

ローカルモードで、  
**CLEANING** キーを押す



クリーニング`  
タイプ: ノーマル

2

**▲** **▼** を押して、クリーニ  
ングタイプを選択する



クリーニング`  
タイプ: ハード

3

**ENTER** キーを押す



クリーニング` チュウ  
00:00

- ・クリーニングの残り時間をディスプレイの下段に表示します。
- ・クリーニングが終わると、ローカルモードに戻ります。