

# Windows 2000/XP の設定

## プリンタドライバをインストールする

本章では Windows XP のプリンタドライバのインストール方法を説明します。

Windows2000 にも、同様の方法でインストールできます。

**重要!**


RasterLinkPro5 PC の OS が、クライアント PC の OS より古い場合、以降のプリンタドライバインストール手順ではプリンタドライバをインストールできない場合があります。この場合は、「Windows 98SE/Me の設定」と同様に AdobePS ドライバをインストールしてください。

- 1 “プリンタと FAX” ウィンドウを表示します。


[スタート]- [プリンタと FAX] メニュー

“プリンタのインストール” をクリックします。

“プリンタの追加ウィザード” ウィンドウを表示します。




- 2 **次へ** をクリックします。




- 3 “ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ” をクリックします。

**次へ** をクリックします。




4 “プリンタを参照する”をクリックします。

をクリックします。




5 共有プリンタの一覧から RasterLinkPro5 PC を選択します。

プリンタ管理で作成したプリンタドライバ “プリンタ名” を選択します。




6 プリンタの接続”警告ダイアログを表示したら、“はい”をクリックします。



7 “はい”をクリックします。


をクリックします。




8 **完了** をクリックします。



9 プリンタの追加が完了しました。




10 追加したプリンタ上でマウスの右ボタンをクリックし、プロパティを選択します。




11 [全般] タブをクリックします。

をクリックします。



12  をクリックします。



13 “ソフトフォントとしてダウンロード”  
を選択します。

をクリックします。

