

定期ワイピング設定手順

操作手順


- 1** ローカルモードになっていることを確認し、【FUNCTION】キーで [メンテナンス] を選択後、【ENTER】キーを押します。
リモートモード時は【REMOTE】キーを押します。




- 2** 【↓】キーで、[テイキ セッテイ] を選択し、【ENTER】キーを押します。




- 3** 【ENTER】キーを押します。
[スキャン カイスウ] を表示しますので、【ENTER】キーを押します。





- 4** 【↑】【↓】キーで、スキャン回数を入力します。
【ENTER】キーで確定します。



 スキャン回数の初期値は0（実行しない）です。

- 5** 【↓】キーで下の階層へ進み、[オンドサ] を設定します。
【↑】【↓】キーで温度差を入力し、【ENTER】キーで確定します。



 プリントヒーターの温度設定が外気温度よりも高く、その差が設定した温度差以上になった場合に、定期ワイピング機能が有効になります。

- 6** 【END】キーを数回押します。
ローカルモードに戻ります。

